



Sprinklerkile

Bruksområde

Slås inn sprinklerhodet for å begrense vannstrømmen

Beskrivelse

Sprinklerkilen settes inn i sprinklerhodet der hvor glassbulben har vært, og slås deretter inn.

Sprinklerkile er påbudt, og skal ligge i sprinklerskapet.

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
Sprinklerkile	0,100	1	9252064