

RETARDASJONSMÅLER



BOWMONK Brake Check

- Brukes til testing av biler, særlig for modeller med 4-hjuls drift
- Måling av retardasjon på traktor
- Er nødvendig for EU-godkjenning av verksted
- Må benyttes på en rett veistrekning, helst flat
- Måler maks retardasjon
- Måler gjennomsnitt retardasjon
- Måler hastighet
- Måler stopplengde

Tilbehør

- Infrarød skriver
- Pc kabel
- Pc programvare
- Oppbevaringskoffert

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Retardasjonsmåler Brake Check	5851 100 801	
Batteri for retardasjonsmåler BrakeCheck	5851 100 817	1/1