

RETARDASJONSMÅLER

BOWMONK Brake Check



- Brukes til testing av biler, særlig for modeller med 4-hjuls drift
- Måling av retardsjon på traktor
- Er nødvendig for EU-godkjenning av verksted
- Må benyttes på en rett veistrekning, helst flat
- Måler maks retardsjon
- Måler gjennomsnitt retardsjon
- Måler hastighet
- Måler stopplengde

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Retardasjonsmåler Brake Check	W606 100 801	1/1
Batteri for retardasjonsmåler BrakeCheck	5851 100 817	