



Laminat

Produkt	Laminat benkeplate.
Materiale	0,8 - 0,9 - 1,2 mm laminat limt på sponplate (nominell tykkelse 20, 30, 40, 60 mm).
Overside	Laminat 0,8 mm - 0,9 mm Fenix NTM - 1,2 mm gjennomfarget hvit laminat
Bakside	Baksidepapir med fuktmembran og/eller laminat DUO (som oppgitt ved bestilling).
Kant	Laminat rettkantet, F32 rettkantet, Postform, trekant (som oppgitt ved bestilling).
Dekor	Som oppgitt ved bestilling - se dekoroversikt på Norema.no
Materialbeskrivelse	<p>Laminat er flere lag papir presset sammen under høyt trykk og høy varme, med lag av baksidepapir, dekorpaper og øverst (ved struktur) gjennomsiktig melaminpaper. Laminat limes på en sponplate.</p> <p>Laminat er tilgjengelig i mange farger, overflater og mønster. Ved etterlevering kan det være nyanseforskjeller i enkelte laminatdekorer. Nyanseforskjeller er mest tydelig ved skjøter. Garantien vår dekker ikke dette.</p>

Daglig rengjøring

Overflaten tørkes av med fuktig klut og et tørt kjøkkenhåndkle. Ved bruk av såpeholdige rengjøringsmiddel blir overflaten over tid mer fettete. Disse restene av fett kan fjernes med Nobia laminatrensesett, som brukes ved behov. Væsker med sterke farge og lignende kan gi misfarging på overflate, og bør fjernes så raskt som mulig.

Vedlikehold

Laminat er slitesterkt og motstandsdyktig mot de vanlige rengjøringsmiddel og kjemikalier i hjemmet - men ikke sterke syrer og baser.

Laminatrensesett

Spray laminatrens på hele benkeplaten. Fukt den medfølgende hvite laminatrensesvampen med litt vann. Overflaten tørkes med sirkelbevegelser. La produktet virke i 1-2 minutter. Tørk deretter hele overflaten med en fuktig klut og tørt kjøkkenhåndkle. Ved tøffe flekker gjentas prosessen.

Riper

Bruk alltid skjærebrett og unngå å skjære direkte på laminatoverflaten. Unngå å dra keramikk og tunge gjenstander, da dette kan lage riper. Rengjøringsmiddel med slipeeffekt, stålull og etsende rengjøringsmiddel må ikke brukes. Ensfargede laminater har en glatt overflate, og på disse er riper mer synlige. Små riper kan repareres med ColorFill som du får kjøpt hos din Noremaforhandler (følg produktets bruksanvisning).

Varm

Bruk alltid gryterist. Laminat tåler ikke direkte kontakt med varme gryter og panner. Elektrisk artikler som avgir varme (kaffemaskin, brødrister, vannkoker etc.) må ikke settes direkte på en skjøt, da manglende tetning og kondens kan forårsake funktinntregning og gjøre at laminatskjøten bøyes opp.