

Monteringsanvisning Fordelerskap til Høiax tappevannssystem



Sjekkliste:

1. Fordelerskap
2. Dør
3. Brakett for fordeler (1 par)
4. Skruer/skiver (4 stk)
5. Pleksiglassplater (2 stk)
6. Kursoversikt
7. Nøkkel (2 stk.)
8. Tetningsplugger (alle hull)

Høiax fordelerskap kan monteres på vegg eller innfelt i vegg. Fordelerskap må monteres etter monteringsanvisning - det må alltid monteres drenering fra skapet til brutt avløp. Dette for at lekkasje skal kunne oppdages raskt og ikke føre til unødvendig skade på bygningskropp og konstruksjon.

Pleksiglassplatene monteres etter at fordelerne og rør er montert, dette for å hindre sprut/lekkasjer fra å trenge igjennom døren.

Høiax fordelerskap finnes i 3 forskjellige standard størrelser:

- 390x440x118 5kv + 5vv NRF.nr. 512 50 77
- 550x570x118 8kv + 8vv NRF.nr. 512 50 78
- 800x570x118 12kv + 12vv NRF.nr. 512 50 79

Montering av skapmuffer



Press ut plastpluggene, og monter kun originale Høiax muffer. Påse at pakningen er på utsiden av skapet, og trekk til skapmuffene med Høiax plastnøkkel fra innsiden av skapet. Sørg for at varerøret minst er stukket helt gjennom skapmuffen, spesielt i bunnen av skapet for å hindre spredning av lekkasjevann. Dette gjelder ikke dreneringsmuffen hvor varerøret skal ligge flush med, eller litt under mutter.

NB! Husk alltid å montere skapmuffe for drenering.

Høiax skapmuffer finnes 6 forskjellige varianter:

- 28mm skapmuffe, passer for pexrør inntil 18mm med 28mm varerør, NRF.nr 512 56 13
- 28mm dreneringsmuffe, passer for 28mm varerør, NRF.nr. 512 50 17
- 25mm skapmuffe, passer for pexrør inntil 15mm med 25mm varerør, NRF.nr. 512 56 39
- 25mm dreneringsmuffe, passer for 25mm varerør, NRF.nr. 512 50 19
- 34/43 skapmuffe, passer for 34/43mm varerør, NRF.nr. 512 55 58
- 26/35mm Skapmuffe universal gummimuffe, NRF.nr. 512 55 57

Montering med og uten ramme

Skapet monteres utenfor eller jevnt med ferdig vegg, hvis man ikke skal benytte ramme. Hvis man ønsker å benytte ramme, monteres skapet ca. 15mm på innsiden av ferdig vegg.

Rammen kan justeres fra 0-40mm.

NB! Skapet skal alltid tetthetsprøves før veggen lukkes.

Trykkprøve

Et rør-i-røranlegg skal trykkprøves med vann på kaldt- og varmtvannsiden med et trykk på 50 % over høyest forekommende driftstrykk, maksimum 9 bar, når anlegget er ferdigmontert. Fordelerskapet skal også tetthetsprøves.

Trykkprøving bør også utføres på rør-i-rørsystemet etter at alle andre håndverkere er ferdige med sine installasjoner.

Det er viktig å ta hensyn til frostfare ved trykkprøve vinterstid. Dersom det på grunn av frost er umulig å trykkprøve med vann, kan det benyttes luft. Det må vises stor forsiktighet, og leverandørens anbefalinger må følges.

Egenkontrollskjema

Medfølgende egenkontrollskjema utarbeidet av vannskadekontoret hos Sintef Byggforsk skal utfylles og anbefales oppbevart i fordelerskapet etter montasje.