



3,0 mm CoreStone Basic

Produkt	CoreStone Basic benkeplate.
Materiale	3,0 mm CoreStone limt på sponplate (nominell tykkelse 20 og 30 mm).
Overside	3,0 mm CoreStone (som oppgitt ved bestilling).
Bakside	0,7 mm hvit laminat.
Kant	10 og 3,0 mm kant på CoreStone (som oppgitt ved bestilling).
Dekor	Som oppgitt ved bestilling - se dekoroversikt Norema.no
Materialbeskrivelse	CoreStone er et komposittmateriale, bestående av 1/3 akryl og 2/3 mineraler, fargepigmenter og bindemiddel. CoreStone limes på en sponplate. CoreStone er tilgjengelig i mange farger og mønster. Skjøter lages skjult/nesten usynlig. Ved etterlevering kan det være nyanseforskjeller på enkelte CoreStone dekor. Nyanseforskjeller er mest tydelig ved skjøter. Garantien vår dekker ikke dette.

Daglig rengjøring Overflaten tørkes av med fuktig klut og et tørt kjøkkenhåndkle. Ved bruk av såpeholdige rengjøringsmiddel, blir overflaten over tid mer fettete. Disse fettrestene kan fjernes med Nobia CoreStone Cleaner sett, som brukes ved behov. Væsker med sterk farge og lignende kan gi missfarging på overflate, og bør fjernes så raskt som mulig.

Vedlikehold CoreStone Basic er slitesterkt og motstandsdyktig mot de vanlige rengjøringsmiddel og kjemikalier i hjemmet - men ikke sterke syrer og baser.

CoreStone Cleaner Spray Corestone Cleaner på hele benkeplaten. Tørk overflaten i sirkulære bevegelser med den medfølgende mikrofiberkluten. La produktet virke i 1-2 minutter. Tørk deretter hele overflaten med en fuktig klut og tørt kjøkkenhåndkle. Ved tøffe flekker gjentas prosessen. Sørg for god lufting.

Riper Bruk alltid skjærebrett og unngå å skjære direkte på CoreStone Basic overflaten. Unngå å dra keramikk og tunge gjenstander da dette kan lage riper. Rengjøringsmiddel med slipeeffekt, stålull og etsende rengjøringsmiddel må ikke brukes. Alle CoreStone Basic leveres med silkematt overflate. På ensfarget CoreStone Basic er riper mer synlige.

CoreStone rep.svamp Små bruksspør kan fjernes uten bruk av slipemaskin og elektrisk verktøy. Hos din Noremaforhandler kan du kjøpe CoreStone reparasjons-svamp, kan brukes både som fuktig og tørr. Den grove siden brukes med lett trykk i sirkelbevegelser på ripen - så vendes svampen og den fine siden bruker for polering. På denne måten beholdes den silkematte overflaten. Ved større riper, ring en CoreStone montør, som polerer hele benkeplaten med slipemaskin og elektriske verktøy.

Varme Bruk alltid gryterist. CoreStone tåler ikke direkte kontakt med varme gryter og panner. Elektriske artikler som avgir varme (kaffemaskin, brødrister, vannkoker) anbefales det ikke å sette direkte på en skjøt, da manglende tetning og kondens kan forårsake funktinntregning.