



0,7-0,8 mm standard laminat

Produkt	Laminat benkeplate.
Materiale	0,7 - 0,8 mm laminat limt på sponplate (nominell tykkelse 20, 30, 40, 60 mm).
Overside	Laminat 0,7 - 0,8 mm.
Bakside	Baksidepapir med fuktmembran og/eller laminat DUO (som oppgitt ved bestilling).
Kant	Laminat rettkantet, F32 rettkantet, Postform, trekant (som oppgitt ved bestilling).
Dekor	Som oppgitt ved bestilling - se dekoroversikt på Sigdal.com
Materialbeskrivelse	<p>Laminat er flere lag papir presset sammen under høyt trykk og høy varme, med lag av baksidepapir, dekorpapir og øverst (ved struktur) gjennomsiktig melaminpapir. Laminat limes på en sponplate.</p> <p>Laminat er tilgjengelig i mange farger, overflater og mønster. Ved etterlevering kan det være nyanseforskjeller i enkelte laminatdekorer. Nyanseforskjeller er mest tydelig ved skjøter. Garantien vår dekker ikke dette.</p>
Daglig rengjøring	<p>Overflaten tørkes av med fuktig klut og et tørt kjøkkenhåndkle. Ved bruk av såpeholdige rengjøringsmidler blir overflaten over tid mer fettete. Fettrestene kan fjernes med Nobia laminatrensesett, som brukes ved behov.</p> <p>Væsker med sterk farge og lignende kan gi missfarging på overflate, og bør fjernes så raskt som mulig.</p>
Vedlikehold	Laminat er slitesterkt og motstandsdyktig mot de vanlige rengjøringsmiddel og kjemikalier i hjemmet, men ikke sterke syrer og baser.
Laminatrensesett	Spray laminatrens på hele benkeplaten. Fukt den medfølgende hvite laminatrensesvampen med litt vann. Overflaten tørkes med sirkelbevegelser. La produktet virke i 1-2 minutter. Tørk deretter hele overflaten med en fuktig klut og tørt kjøkkenhåndkle. Ved tøffe flekker gjentas prosessen.
Riper	<p>Bruk alltid skjærebrett og unngå å skjære direkte på laminatoverflaten. Unngå å dra keramikk og tunge gjenstander, da dette kan lage riper. Rengjøringsmiddel med slipeeffekt, stålull og etsende rengjøringsmiddel må ikke brukes.</p> <p>Ensfargede laminater har en glatt overflate, og på disse er riper mer synlige. Små riper kan repareres med ColorFill som du får kjøpt hos din Sigdalforhandler (følg produktets bruksanvisning).</p>
Varme	Bruk alltid gryterist. Laminat tåler ikke direkte kontakt med varme gryter og panner. Elektrisk artikler som avgir varme (kaffemaskin, brødrister, vannkoker, etc.) må å ikke settes direkte på en skjøt, da manglende tetning og kondens kan forårsake funktinntregning og gjøre at laminatskjøten bøyes opp.