

10 mm kompaktlaminat

Produkt	Benkeplate i kompaktlaminat.
Materiale	10 mm kompaktlaminat.
Overside	Laminat 0,8 mm - 0,9 mm Fenix NTM (som oppgitt ved bestilling).
Bakside	Laminat 0,8 mm - 0,9 mm Fenix NTM (som oppgitt ved bestilling).
Kant	Pusset kant (som oppgitt ved bestilling).
Dekor	Som oppgitt ved bestilling - se dekoroversikt på Sigdal.com
Materialbeskrivelse	<p>Laminat er flere lag papir presset sammen under høyt trykk og høy varme, med lag av baksidepapir, dekorpapir og øverst (ved struktur) gjennomsiktig melaminpapir. Kjerne av sammenpresset papir.</p> <p>Kompaktlaminat er tilgjengelig i mange farger, overflater og mønster. Ved etterlevering kan det være nyanseforskjeller i enkelte kompaktlaminatdekorer. Nyanseforskjeller er mest tydelig ved skjøter. Garantien vår dekker ikke dette.</p>
Daglig rengjøring	<p>Overflaten tørkes av med fuktig klut og et tørt kjøkkenhåndkle. Ved bruk av såpeholdige rengjøringsmidler blir overflaten over tid mer fettete. Disse restene av fett kan fjernes med Nobia laminatrensesett, som brukes ved behov. (se laminatrensesett).</p> <p>Væsker med sterk farge og lignende kan gi misfarging på overflate, og bør fjernes så raskt som mulig.</p>
Vedlikehold	Laminat er slitesterkt og motstandsdyktig mot de vanlige rengjøringsmiddel og kjemikalier i hjemmet - men ikke sterke syrer og baser.
Laminatrensesett	Spray laminatrens på hele benkeplaten. Fukt den medfølgende hvite laminatrensesvampen med litt vann. Overflaten tørkes med sirkelbevegelser. La produktet virke i 1-2 minutter. Tørk deretter hele overflaten med en fuktig klut og tørt kjøkkenhåndkle. Ved tøffe flekker gjentas prosessen. Kan brukes på alle laminatoverflater.
Riper	<p>Bruk alltid skjærebrett og unngå å skjære direkte på kompaktlaminatoverflaten. Unngå å dra keramikk og tunge gjenstander, da dette kan lage riper. Rengjøringsmiddel med slipeeffekt, stålull og etsende rengjøringsmiddel må ikke brukes.</p> <p>Ensfargede laminater har en glatt overflate, og på disse er riper mer synlige. Små riper kan repareres med ColorFill som du får kjøpt hos din Sigdalforhandler (følg produktets bruksanvisning).</p>
Varme	Bruk alltid gryterist. Kompaktlaminat tåler ikke direkte kontakt med varme gryter og panner. Elektriske artikler som avgir varme (kaffemaskin, brødrister, vannkoker etc.) må ikke settes direkte på en skjøt, da manglende tetning og kondens kan forårsake funktinntrenging og gjøre at laminatskjøten bøyes opp.