

Beckers




Decor Möbellasyr

Produkttype:

Decor Möbellasyr er en matt, vannfortynnbar lasurolje basert på akrylatemulsjon.

Bruksområder:

Decor Möbellasyr benyttes ved lasering av møbler, kjøkkenluker, snekkerarbeid osv. innendørs. Decor Möbellasyr er transparent og brekkes i ulike nyanser i følge Beckers fargeblandingsystem.



TEKNISK INNFORMASJON

Bindemiddel:	Akrylat.	Tørketid:	Støvtørr etter ca. 10 timer, gjenomtørr etter ca. 2 døgn ved +23 °C og 50 % luftfuktighet.
Løsningsmiddel:	Vann, propylenglykol.	Glans:	Matt, ca. 7.
Tynner.	Vann.	Fargeutvalg:	Transparent. Inngår i Beckers brekkesystem.
Materialforbruk.	Ca. 7 kvm/0,5 liter og behandling.	Nyansering:	Brekkes med maks 2 vol- % Tonex. (Høyere Tonex-innhold forkorter bearbeidingstiden.)
Verktøy.	Pensel eller fordriver.	Brannfareklasse:	Ikke brannfarlig vare.
Rengjøring av verktøy.	Vann.	Lagring	Oppbevares frostfritt.
Overmalingsbar:	Etter ca. 24 timer ved +23 °C og 50 % luftfuktighet.		

Decor Möbellasyr

Forbehandling:

Benytt en lakkmalingsgrunning, f.eks. Syntem Lackfärg eller Elegant Aqua Lackfärg. Stryk grunnmalingsen i **samme retning** som du skal påføre lasuren. Malingsen skal tørke minst 12 timer, deretter slipes overflaten med slipepapir 400. Gamle lakkoverflater kan laseres direkte med Decor Möbellasyr etter rengjøring og sliping.

Lasering:

Stryk ut Decor Möbellasyr jevnt over hele overflaten med en pensel (f.eks. bred, flat pensel) eller fordriver. Form deretter mønstereffekten ved å føre penselen strøk for strøk over overflaten i sluttstrøket. Lasurens åpningstid er avhengig av luftfuktigheten i lokalet. Høy luftfuktighet gir en lenger bearbeidingsstid og lav luftfuktighet gir en kortere bearbeidingsstid. Lasureffekten blir større jo hardere man presser mot overflaten. Stryk i **en retning**. Uerfarne brukere kan med fordel velge fargesvake kulører (maks 2 % Tonex). Erfarne brukere kan velge nyanser med maks 5 % Tonex. Lasurens bearbeidingsstid er lengre for farger med lite Tonex. Påfør aldri mer enn 1 lag med Decor Möbellasyr. Etter minst 24 timer tørking ved normal (50 % RF) bør overflater beskyttes med Decor Klarlack 40. **Fortynning:** Skal normalt ikke tynnes ut. Lasuren kan spes med vann. **Påføring:** Pensel eller fordriver. **Rengjøring:** Verktøyene rengjøres med vann umiddelbart etter bruk.

OBS!

Rør godt før bruk. Unngå lakkering ved lavere temperatur enn +5 C.