

Låseklips

Låseklips

Låseklips til å sikre hold og tetting mellom varerør og veggboksunderdel ved rør i rør installasjoner.

Montering av klips foretas for hånd uten verktøy på underdelens nedre gummilamell.

Låseklipset sikrer at varerøret ikke kan falle ut av veggboksens underdel.



Viggo Kristoffersen
Teknisk inneselger

vik@armaturljonsson.no
+47 917 84 033



Torstein H. Solhaug
Teknisk inneselger / Produktsjef Luft- og smussutskillere

ths@armaturljonsson.no
+47 917 31 058

Produkttabell : Låseklips

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Vekt
Låseklips for 12mm veggboks	5743.012	511 25 71	0,005
Låseklips for 16mm veggboks	5743.016	511 25 72	0,005

Beskrivelsestekst : Låseklips

Beskrivelsestekst:

Det skal benyttes RIR- system som type JRG Sanipex.

Systemet består av rør, fordelere, skap og veggbokser med tilbehør. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens sortiment, og skal være merket med produktnavn. Rørsystemet skal ha Sintef Byggforsk Teknisk Godkjenning (f.eks. TG2464).

På forlangende skal rørligger fremvise Teknisk Godkjenning for det valgte RIR-system.

Kuplinger skal være av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevring. Dette reduserer risikoen for strømningsstøy og dødlommer.

Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal være tilpasset PE-X-rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon, skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse. Momentet er dermed dokumentert i.h.t. veiledningen til TEK10.

Som hovedretningslinje for utførelsen skal det benyttes Byggebransjens vårtomsnorm, blad 42.210 RIR-systemer.

Maks. temperatur 95°C

Maks driftstemperatur 70°C

Trykkklasse PN10

Det skal benyttes veggbokser ved alle tappesteder. I våtsone skal systemets mansjett benyttes. Utenfor våtsone skal skumplastplugg benyttes i veggboksen for å hindre lekkasje ut av vegg. Det skal benyttes fordelerskap som tilhører rørsystemet. Avløp fra fordelerskap skal monteres synlig i rom med sluk. Spikeravvisere skal benyttes ved gjennomføring i stendere i.h.t. systemets monteringsveiledning. Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres.

Armaturljonsson AS

Berghagan 4 B
1405 LANGHUS
Vis kart

Bruk av Cookies

Sentralbord:
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturljonsson.no