



[www.borge.no](http://www.borge.no)

*Se hvor lett det  
er å tapetsere...*

## Dette trenger du

### LIM, RULLE OG KLISTERKOST

Be butikken anbefale deg et lim av høy kvalitet (i våtrom skal det brukes et spesielt våtromslim) og en riktig rulle. Velg fortrinnsvis kjente merkevarer. Limforbruk ca. 1 l pr. 5 m<sup>2</sup> – varierer med underlaget og tapetet.



### KNIV OG STÅLSPARKEL

En god tapetkniv, husk å bytte blader ofte. Bruk stålsparkelen som anlegg for kniven mot tak- og gulvlist.



### LODDESNOR OG TOMMESTOKK

Loddesnor ( gjerne tråd med en saks e.l. ) brukes til å lodde opp den første lengden. Det kan alternativt begynnes mot en dørkant som er i lodd.

### VANN, VANNKAR OG SVAMP

Fyll en bøtte med rent vann og bruk en grov, porøs svamp. Til ferdiglimte tapeter skal det brukes vannkar.

### MYK PLASTSPARKEL/ BØRSTE

Brukes til å stryke ut tapetet.



## Underlag

Husk alltid at underlaget må være rent, jevnt, fast, ensfarget og avfettet der hvor det skal tapetseres. Grunnes i matchende farge. Ubehandlete plater sparkles, slipes og grunnes.

### FØR OPPSETTING

Sjekk at tapetrullene er uskadd.

Alle rullene skal ha samme innfargingsnummer (batch nummer).

Tapetser 3 lengder (2 lengder tekstiltapet) og sjekk at tapetet er feilfritt.

Vi erstatter kun 1 rull (5 løpemetere tekstiltapet) opptapetsert feilvare.

**NB!** I tekstiltapet laget av lin vil det kunne forekomme uregelmessigheter i lintråden som arter seg som sorte streker eller prikker. Siden lin er et naturprodukt er dette noe som er en naturlig del av fiberen og det er derfor ikke å regne som feil på produktet.

## Oppsetting av tapet m/fiberbakside



Mål først opp alle lengdene med 3-5 cm skjæringsmann oppe og nede. Ta hensyn til mønster der dette er aktuelt. Tapeter med fiberbakside skal ikke fuktes.

- Start så langt fra et hjørne at ca. 1-2 cm av tapetet går rundt hjørnet. Bruk lodde-snoeren og trekk opp loddelinjen med blyantstrek. Alle hjørner skal overlappes. Bruk overlappslim.
- Rull lim på veggen og heng opp tapet lengden.
- Bruk plastsparkelen/børsten til å stryke ut tapetet. Begynn fra midten og arbeid oppover og nedover, ikke til siden. Sett opp neste lengde kant i kant.
- Renskjær langs listene med kniven. Husk å bytte blad ofte.

På neste side vises hva som må gjøres i tillegg hvis det er papirtapet eller annen tapet med papir bakside som skal tapetseres.





## TAPET M/PAPIRBAKSIDE

Fukt tapetets bakside godt med vann. Bruk svamp e.l. La lengden få "svelle" i 3-5 min. (Sjekk med rullens etikett) – men ikke tørke.



## PAPIRTAPET

På papirtapeter er det anbefalt å bruke klister. Bruk klisterkost til å smøre klister på tapetets bakside (i stedet for å rulle lim på veggen). Legg lengden sammen (bakside mot bakside) og la lengdene ligge og svulle i 3-5 min.

## NB!

- Kontroller at tapetet ikke har synlige feil før du kutter til. **Vi erstatter feilvarer, men ikke tapetseringsjobben.**
- Vi tar forbehold om annen fremgangsmåte på enkelte tapeter. **Husk å lese bruksanvisningen som følger rullene.** Merk at Leonardo tekstiltapet skal endesnues og for Berger stråtapet er det en egen oppsettingsanvisning.
- Er det noe du fremdeles lurer på angående oppsettingen? Ta da kontakt med butikken hvor tapetet er kjøpt.

Til slutt ønsker vi deg lykke til, - og håper du får mange års glede av din Borge tapet.




[www.borge.no](http://www.borge.no)

JOHN O. BORGE AS

Ringeriksvn. 195, Boks 23, 1309 Rud.

Tlf.: 67 17 59 50. Fax.: 67 17 59 20. Kundeservice: 67 17 59 30.  
[borge@borge.no](mailto:borge@borge.no) [www.borge.no](http://www.borge.no)


 Avtørkbar


 Vaskbar

 Kan vaskes og børstes

 Lysbestandig

 Meget lysbestandig

 Spaltbar. Overflaten kan trekkes av veggen i tørr tilstand.


 Kan fjernes i våt tilstand


 Ingen mønster-rapport

 Hel mønsterrapport

 Forskjøvet mønster-rapport

32 cm Mønsterlengde

 Alle tapetlengder henges i samme retning

 Annenhver lengde endesnues

 Klister påføres tapetets bakside

 Limet skal påføres veggen