

## Monteringsanvisning

### Blandebatteri for kjøkken

#### OBS!

Renspyling av rørledninger skal utføres før blandebatterier monteres. Tapwell har ikke ansvar for funksjonsforstyrrelser som skyldes fremmedlegemer i blandebatterier.

Montering av blandebatteri og tilkobling til bygningens rørsystem skal utføres av fagfolk.

### Kjøkkenbatteri uten avstengning for oppvaskmaskin



#### Monteringsanvisning

1. Skru fast forlengningsrørene (9) og gjengetappen (7) på undersiden av blandebatteriet (1). Kun lett tilstramning med fastnøkkel til stopp. **OBS! O-ringtetningene – Ikke noe gjengetetningsmateriale skal brukes.**
2. Monter tilkoblingsrørene (10) i forlengningsrørene (9). Lett tilstramning med fastnøkkel til stopp. OBS! O-ringtetningene – Ikke noe gjengetetningsmateriale skal brukes.
3. Sett på plass o-ringen (3) i dekkplaten (2).
4. Sett på plass blandebatteriet (1) med de monterte rørene (9, 10, 11) og gjengetappen (7) sammen med dekkplaten (2) i oppvaskbenken eller benkeplaten (20).
5. Tre støtteplaten (4), mellomlegget (5) og låseplaten (6) over tilkoblingsrørene og gjengetappen. Delene holdes på plass mens mutteren (8) strammes til for hånd. Etterstramning utføres ved hjelp av egnet verktøy til stabil montering er oppnådd.
6. Koble tilkoblingsrørene (10) til de tilsvarende tilførselsledningene (12) for KV og VV med godkjente rørbølinger (11).
7. Fest tilførselsledningene (12) og tilkoblingsrørene (10) til veggen med klemmer (13) tilpasset rørens materiale og dimensjoner. Klemmene skal monteres så nært til rørbølingene (11) som mulig.

