

LEGGING AV LINOLEUM

FØR LEGGING

Linoleum på rull skal lagres stående. Før legging, påse at rommet og gulvet har høy nok temperatur, (min. 16° C) både med tanke på lim og belegg. Kontroller også at gulvet er tørt, plant, rent og stabilt.

- Sjekk alltid at du har mottatt riktig belegg i forhold til det du har bestilt, samt at det ikke er skade på rullene.
- Sorter rullene etter produksjons- og rullnummer. Om mulig, legg rullene i stigende rekkefølge.
- Linoleum skal akklimatiseres i 24 timer i romtemperatur før legging.
- Som håndverker er det ditt ansvar å sjekke dette før legging.
- Skal ikke endesnes.

LEGGING / LIMING

Lengdene grovkappes og legges med overlapp i skjøten for kantskjæring av den ene lengden. Den andre lengden skal risses med underrisser og skjæres med krokkniv. Linoleum skal **aldri** legges kant-i-kant. Åpningen mellom lengdene skal være 0.5 mm.

Ved legging av lange lengder, kan man oppleve at lengden har en svak bananform – da kan lengden krympe ved liming. Finskjær derfor lengdene etter liming.

GENERELT

- Det skal brukes lim for linoleum.
- Limpåføring utføres med tannet limsparkel.
- Følg limfabrikantens anbefalinger vedrørende lim-mengde. Våtlimes.
- For liming på tette underlag, kontakt Tarkett Sommer AS.

SVEISING

- Fresing av spor skal gjøres i 2/3 av beleggets tykkelse.
- Ved varmsveising med tråd brukes hurtigsveise-munnstykket med 1 – 2 mm åpning.
- Tråden skal smelte på overflaten, men ikke svi belegget. Juster varmen.
- Tråden avkjøles i minst 4 – 5 min. før førstegangs skjæring med forskjærjern.
- Andre gangs skjæring utføres uten forskjærjern.

Linoleum kan også legges uten bruk av sveistråd, da skal den første lengden kantskjæres og den andre risses ned slik at lengdene ligger tett mot hverandre.

OKSIDASJON / GULNING

Vær oppmerksom på at fargene på linoleum påvirkes av lys. Linoleum, som ikke er belyst, vil ha en gultone. Dette forsvinner i lys.