

Ekspresspiker**Innledning**

ESSVE Ekspresspiker er beregnet for enkel montering og for gjennomstikksmontering i betong, tegl eller natursten. Spikeren egner seg der det stilles krav til brannsikkerhet, til liten innfestningsdybde eller der tradisjonell montering tar for lang tid.

Eksempler på dette er montering av stål- og trelekter i prefabrikert betong og i underkant av betongbjelkelag for spikerlekt for undertak.

Beskrivelse

ESSVE Ekspresspiker er en rørformet spiker. Når ekspresspikeren slås inn i et forboret hull presses den litt sammen, for igjen å ekspandere når den sitter på plass. Den parallelle ekspansjonen langs hele spikeren gir god kontakt mot underlaget, noe som gir sterk og sikker forankring. Ekspresspikeren har ny design. Den er ekstra sammenklemt i spissen og under hodet, noe som forhindrer sammenhektning i forpakningen, samt øker holdfastheten.

Materiale

Ekspresspiker er produsert av herdet fjærstål. Den er korrosjonsbeskyttet ved galvanisering og gulkromatering.

Tekniske data, Praktisk belastningsevne og Forpakninger




Art.nr	NOBB nr	Produkt-beskrivelse Ø/detaljtykkelse/lengde mm	Bor Ø mm	Minste sette dybde mm	Praktisk belastningsevne Uttrekkskraft/Skjærkraft Betong K25 kN	Spikerhode Ø mm	Ant/ forp	Forp/storp
305 203	23447766	5/6/26	5	20	0,20/0,20	9	100	18
305 205	23447774	5//30/50	5	20	0,20/0,20	9	100	18
305 207	23447782	6/0/30	6	30	0,70/0,70	11	100	18
305 209	23447790	6/30/60	6	30	0,70/0,70	11	100	12
305 211	25247248	6/50/80	6	30	0,70/0,70	11	100	9
305 213	23447808	8/30/70	8	40	1,00/1,00	13	100	9
305 216	26689711		8	40	1,00/1,00	13	100	6
305 217	23447824	8/70/110	8	40	1,00/1,00	13	50	12
305 221	23447832	8/90/130	8	40	1,00/1,00	13	50	9
305 219	23447840	8/110/150	8	40	1,00/1,00	13	50	9

1 kN = 100 kg

Bulkforpakninger

Art.nr	NOBB nr	Produktbeskrivelse Ø/Detailtykkelse/Lengde mm	Ant/forp
930 52 05	25534785	5/30/50	5000
930 52 07	25534793	6/0/30	5000
930 52 09	25534801	6/30/60	5000
930 52 11	25534819	6/50/80	3000
930 52 13	25534827	8/30/70	2500
930 52 15	25534835	8/50/90	2000
930 52 17	25534843	8/90/110	1500
930 52 21	25534850	8/90/130	900
930 52 19	25534868	8/110/150	600

Montering (gjennomstikksmontering)

		
1. Bor hull med samme diameter som spikeren.	2. Slå inn spikeren.	3. Monteringen er ferdig.