

Läggings-
anvisning

Acczent Acoustic Acczent Compact

December 2012



Acczent Acoustic och Acczent Compact

Undergolvet skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor. Vidhäftningsförsämrade fläckar av färg, olja eller liknande skall tas bort. Observera att asfalt, spill av oljor, impregneringsmedel, markeringar med tuschpennor och dylikt kan ge missfärgningar.

Vid läggning av denna produkt får RF i underlag av normal konstruktionsbetong **ej överskrida 85 % RF** mätt enligt aktuell utgåva av HusAMA. Notera att detta värde gäller endast för byggfukt och inte fuktillskott vid golv på mark, över pannrum, med golvvärme, över högtemperaturrör i golv och liknande. Observera att mätning alltid skall utföras av särskilt utbildad personal.

Underlag av skivmaterial förutsätts innehålla 8 % fuktkvot (vilket motsvarar 40 % RF vid +20°C), så att inte rörelser som senare kan orsaka skador uppstår.

Eventuell golvvärme skall dimensioneras så att golvets yttemperatur ej vid något tillfälle överstiger 27°C.

Beträffande val av lim vid olika underlag/ytmaterial hänvisar vi till aktuell utgåva av GBR's limrekommendationer.

Hantering/lagring

Före montering måste material, lim och underlag ges möjlighet att anta rumstemperatur, d.v.s. en temperatur som är lägst 18°C. Relativ luftfuktighet skall vara 30-60 %.

Rullar lagras stående.

Förberedelser

Se till att avlägsna damm och lösa partiklar noggrant.

Vid spackling skall golvavjämning uppfylla krav enligt aktuell HusAMA. **OBS!** Vid användning av 2-komponents polyesterspackel kan missfärgning uppstå vid felaktig och/eller otillräcklig blandning. Blanda ej direkt på underlaget.

Använd endast blyertspenna vid ev. märkning. Observera att alla markeringar med sprit- och märkpennor, märk- och stämpelfärger, kulspetspenna och liknande kan orsaka missfärgningar genom s.k. migration.

Läggning

Montering skall ske i rumstemperatur, lägst +18°C. Den relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara 30-60%.

Eventuell golvvärme skall stängas av minst 48 timmar före läggning och hållas avstängd i 48 timmar efteråt.

Var aktsam på golvtemperaturen vid läggning på starkt solbelysta ytor. Extrema temperaturer kan ge problem vid limning och orsaka dimensionsförändringar hos materialet.

Om material från flera rullar används, skall dessa ha samma tillverkningsnummer och bör tas i nummerföljd.

Värdvänd alltid när mönsterbilden så medger för att undvika färgdifferens.

Produkten hellimmas med s.k. golv & vägglim eller för produkten anpassat lim (se Branschrekommendationer för limning från GBR).

I bostadsmiljöer med normal belastning kan Acczent Acoustic även lösläggas på ytor upptill 25 kvm. Se läggningssanvisning för Nordic Stabil för råd kring lösläggning.

Installera aldrig material som du misstänker är felaktigt/defekt.

Fogning

Produkten skall trådsvetsas med färganpassad tråd.

Fogar skall fräsas eller fasas före svetsning. Fräsning/fasning får inte göras djupare än maximalt 2/3 av mattans tjocklek.

OBS! Vid produkter med skumbaksida får inte fräsning/fasning göras djupare än max 1,0 mm eller ner till skumskiktet. Kontrollera fräsens inställning på en spillbit, fräs/fasa aldrig ner i produktens skumskikt.

För att undvika onödig värmepåverkan på golvbeläggningens ytskikt närmast fogen, rekommenderar vi att man alltid använder Tarketts snabbsvetsmunstycke med smalt utblås.

Svetstråden måste kallna före renskärning. Renskarningen utförs i två omgångar, grov- respektive finskarning. Se till att renskärningskniven är i god kondition och inte skadar mattans ytskikt.

För bästa resultat bör svetsning ej ske förrän limmet har bundit, vanligen 24-48 timmar efter läggning. Innan du börjar svetsa, prova gärna på en spillbit för att anpassa värmen till svetshastigheten.

Produkten kan även kemfogas i utrymmen med lägre belastning. Använd Tarkofix eller annan för produkten lämplig s.k. kemfog.

För bästa resultat skall skarvarna före fogning tätskäras med dubbelskarvningstekniken. Rådgör med beställaren om du är osäker på vilken typ av fogmetod som skall användas.

Kontroll

Arbetet avslutas med kontroll. Se till att läggningen är fri från limrester och att inte några släppor eller blåsbildningar har uppstått efter monteringen.

Tänk på att!

Vänta minst 24 timmar innan golvet tas i bruk.

Det nylagda golvet är extra känsligt för höga punktlaster (möbelben, hyllor etc.) de första dagarna innan limmet har bundit. Höga belastningar under denna tid kan ge bestående intrycksmärken.

Skötselråd

Särskilda skötselråd finns på www.tarkett.se

Information

DANMARK

Tarkett A/S

Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax: 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

NORGE

Tarkett AS

Postboks 500, Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

SUOMI/FINLAND

Tarkett Oy

Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

SVERIGE

Tarkett AB

Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se



www.tarkett.com