

## Byggisolasjon

A-diffusull
Blåseull
Drensplate
Flex Systemvegg på bakvegg av tre
→ <b>Flexi A-plate®</b>
RockTett Butyl tettebånd og tetteliste
RockTett Dampsperre
RockTett Klimamembran
RockTett Tape
RockTorv® isolasjonsplate
Rockvegg
Rockwool Lydbøyle
Rockwool Markplate
Rockwool Murplate
Rockwool Vindsperre
Stålstenderplate
Takstolplate
Trinnlydplate
RockProfil Plate
RockProfil Skrue
Industri/VVS
Fasadesystem
Passiv Brannsikring
Utvendig tak

## Flexi A-plate®

Rockwool Flexi A-plate® har en fleksibel langsider som sikrer god utfylling, uten luftlommer og kuldebroer. Behovet for oppmåling og tilskjæring reduseres, og svinnet blir minimalt. Dermed går arbeidet raskere uten at det går på bekostning av resultatet.

### 1. Sett inn

Sett den fleksible siden med grønn stripe mot den ene stenderen.



### 2. Trykk sammen

Skyv platen inn slik at den går fri av den andre stenderen og ligger plant med underlaget.



### 3. Slipp

Platen fjærer ut og fyller helt ut mot begge stenderne - uten kuldebroer



Skriv ut fra <http://guide.rockwool.no/verktoey/brukerveiledninger/byggisolasjon/flexi-a-plate®> juni 8, 2011 kl.15:18

AS Rockwool, Gjerdrums vei 19, Pb 4215 Nydalen, 0401 OSLO, Tlf: +47 22 02 40 00, Fax: +47 22 15 91 78

Copyright © AS Rockwool [Ansvarsbegrensning](#) [Beskyttelse av personlige opplysninger](#) [Sitemap](#)

