

Rockwool Lamellmatte 541

På ventilasjonskanaler, rør, mindre tanker og beholdere anbefales det at en lamell fjernes fra folien, slik at man i lengderetningen får en overlapp. Denne stiftes så med en spesial stiftemaskin før aluminiumstape klebes over alle skjøter, både tverrgående og langsgående. Ytterligere sikring kan også gjøres med ståltråd etter taping.

På horisontale og rektangulære kanaler med bredde over 300 mm, anbefales det at mattene klebes eller festes mekanisk til kanalens underside. Samme utførelse kan også anbefales for sirkulære kanaler med stor diameter.

Skal Lamellmatte 541 monteres utendørs, må lamellmatten mantles med PVC- eller metallmantling.

