

A/S Rockwool
Postboks 4215 Nydalen
0401 Oslo
Telefon: 22 02 40 00
Telefaks: 22 15 91 78
www.rockwool.no
rockwool@rockwool.no

Conlit 150

MONTERING

Conlit er svært rask og enkel å montere. Conlit kan festes enten med lim eller mekanisk. Conlit Kleber benyttes ved synlige flater, ellers kan det benyttes sveisepinner eller stålpiker. Se Monteringsanvisning [8.50](#) og [8.51](#).

DIMENSJONERING

Nødvendig brannbeskyttelse er avhengig av forholdet mellom A_i (isolert areal) og V_s (volum) av stålprofilen. Dimensjoneringen gjøres enklest med vårt online dimensjoneringsprogram. [Klikk her](#).