

LAMINAT LEGGEANVISNING – TRINN FOR TRINN

Å legge et nytt laminatgulv er enklere enn du tror. Foruten selve gulvet behøver du et underlag å legge gulvet på, en slagkloss, et slagjern samt sag, vinkel og meterstokk. Så er det bare å begynne. Velger du et gulv med Tarketts limfrie låsesystem, går det hele ennå lettere. Les følgende informasjon nøye før du begynner leggingen.

FØR LEGGING

Undergulvet må være rent, fast og plant. Planhet > 3mm på 2 meters rettholdt.

Riktig temperatur

Temperaturen skal være minst + 18 °C og RF (relativ luftfuktighet) 30 % – 60 % før, under og etter legging, samt under lagring av forpakningen. Forpakningen åpnes først når du skal legge bordene. Laminat skal aldri åpnes før 48 timer i rommet som skal legges.

Flytende legging

Flytende legging innebærer at parkett- eller laminatgulvet ikke skal forankres (d.v.s. det skal hverken spikres eller limes) til underlaget. Rådfør deg med din gulvforhandler.

Husk fuktsperre

Hvis du ikke er sikker på om undergulvet er varig tørt skal du alltid legge inn en såkalt fuktsperre over hele undergulvet. Fuktsperren består av en aldringsbestandig polyetylenfolie med min. 0.2 mm tykkelse. Du legger den med overlapp på min. 200 mm og taper skjøtene. På denne skal det minst legges en ullpapp.

Underlagsmaterieill

De fleste underlag fungerer som en trinnlydemper. De fjerner t.o.m. mindre ujevnheter i undergulvet, hvilket gir et planere gulv før legging. Bruk 2mm Tarkett cellfoam. Tarkoflex Light kombinerer disse egenskapene med en fuktsperres egenskaper. Det må ikke legges underlags matter under laminat med Sound Logic bakside.

Skap en bevegesfuge

Tre er et levende materiale og beveger seg med vekslende luftfuktighet. Derfor skal du alltid ha et mellomrom (bevegesfuge) på minst 1.5 mm pr. breddemeter gulv, eller minimum 8 – 10 mm mellom gulv og vegg rundt hele rommet. Dette gjelder også mellom gulvet og f.eks. terskler, rør, trapp, peisbeskyttelse, stengulv etc. Bevegesfugene dekkes siden med en sokkel eller list. Gulvet beveger seg mest i bredden. Derfor bør du legge bordene i rommets lengderetning. Dette er spesielt viktig i lange og smale rom. Det er ellers penest å legge bordene med langskjøter mot vegg med mest innfallende lys.

Gulvvarme

Laminat lagt på gulvvarme. Hvis gulvet har gulvvarme er vannbåren varme det beste alternative. Selvbegrensede elektrisk varme er et annet alternativ. Gulvvarme systemet skal være integrert i betong eller annet undergulv. Overflatetemperatur får aldri overstige 27 grader. 0,20 PE-folie skal alltid brukes ved legging av laminat gulv på undergulv med gulvvarmesystem. Rådfør deg med din gulvforhandler før du begynner.

Planlegg leggingen

Før du begynner leggingen av gulvet bør du måle opp rommets bredde (minus bevegesfugens totale bredde på ca. 16 – 20 mm) og se om siste bordraden blir smalere enn 5 cm (se bilde 7). Hvis så er tilfellet bør du sage av også noen centimeter på første bordraden du legger ned, slik at du får en bredde som er minst 5 cm når du legger inn den siste bord raden. Bordene skal forskyves med minimum 300mm. Korridorer eller rom som er lengre eller bredere enn 10 meter skal det være ekspansjonsfuger.