

Legge-
anvisning

Tørre rom

iQ Natural, iQ Granit, iQ Optima iQ Eminent, iQ Megalit

Mars 2013



Forutsetninger

Underlaget må være rent, tørt og jevnt samt uten sprekker. Flekker av farge, olje eller liknende som påvirker vedheft, må fjernes. Merk at asfalt, oljesøl, impregneringsmidler, tusjmerker og lignende kan gi misfarging.

Når dette produktet legges, kan RF i underlag av normal konstruksjonsbetong **ikke overskride 85 % RF** målt i samsvar med den gjeldende utgaven av NS 3420. Merk at denne verdien kun gjelder for byggfukt, og ikke fukttilskudd ved gulv på bakken, over fyrrom, med gulvvarme, over høytemperaturrør i gulv og lignende.

Merk at måling av fukt alltid skal utføres av spesielt opplært personale.

Underlag av trefiberplater antas å inneholde en fuktmengde på 8 % (som tilsvarer 40 % RF ved 20 °C), slik at ikke bevegelser som oppstår kan forårsake skader.

Eventuell gulvvarme skal dimensjoneres slik at gulvets overflatetemperatur ikke overskrider 27 °C ved noe tilfelle.

Riktig valg av lim ved ulike underlag/overflatematerialer kan du se i den gjeldende utgaven av din limleverandørs anvisninger.

Håndtering/oppbevaring

Før montering må du la materialer, lim og underlag tilpasses til romtemperatur, dvs. en temperatur på minst 18 °C. Relativ luftfuktighet skal være fra 30–60 %.

Ruller oppbevares stående.

Forberedelser

Fjern støv og løse partikler grundig.

Svært ujevnt sugende underlag limes på forhånd med utblandet gulv lim (1:4). Limet må være helt tørt før du begynner å legge gulvet.

Når du sparkler, må avrettingen av gulvet oppfylle kravene i henhold til gjeldende utgave av NS 3420. **OBS!** Hvis du bruker 2-komponent polyestersparkel, kan misfarging oppstå ved feil og/eller utilstrekkelig blanding. Bland ikke direkte på underlaget.

Bruk kun blyant hvis du skal tegne merker. Husk at alle merker med sprit- og markeringstusj, etiketter og stempler, kulepenner og lignende, kan forårsake misfarging gjennom migrering.

Legging

Montering må gjøres i romtemperatur, laveste temperatur 18 °C. Den relative luftfuktigheten i lokalene skal være 30–60 %.

Eventuell gulvvarme må slås av minst 48 timer før leggingen, og må være slått av i 48 timer etter at leggingen er fullført.

Vær oppmerksom på gulvtemperaturen ved legging på overflater som utsettes for sterkt sollys. Ekstreme temperaturer kan føre til problemer ved liming og forårsake forandringer i materialets stabilitet..

Hvis du bruker materialer fra flere ruller, skal disse ha samme produksjonsnummer og bør brukes i rekkefølge etter nummer.

Endesnu alltid lengdene når mønsterbildet gir mulighet for det, slik at du unngår forskjeller i fargene.

Produktet hellimes med gulvlim som er tilpasset til produktet. (Se din leverandørs anvisninger).

Bruk et fastgningningsverktøy som ikke skader overflaten. Vær ekstra grundig ved skjøtene. En gulvvals er bra å bruke i tillegg til fastgningningsverktøyet ved større flater. Du bør alltid gni eller valse etter leggingen er fullført for å få best mulig resultat.

Installer aldri materialer som du tror har feil/mangler.

Sveising

Produktet må trådsveises med fargetilpasset tråd.

Fuger må freses eller skrapes før du sveiser. Fresing/skraping må ikke gjøres dypere enn maksimalt 2/3 av beleggets tykkelse.

OBS! På produkter med skumbaksidde må ikke fresing/skraping gjøres dypere enn maksimalt 1 mm eller ned til skumlaget. Kontroller fresens innstilling på en løs bit. Fres/skrap aldri ned til skumlaget til produktet.

For å unngå unødig varmepåvirkning på gulvbeleggets overflatesjikt nærmest sveiseskjøten anbefaler vi at du alltid bruker Tarketts hurtigsveisemunestykke med smal utblåsning.

Sveistråden må kjøles ned før du renskjærer. Renskjæringen utføres i to omganger, grovskjæring og deretter finskjæring. Kontroller at renskjæringskniven er godt satt opp, og ikke skader vinylens overflate.

Du får best resultat hvis du venter til limet har tørket, vanligvis 24–48 timer etter legging. Før du begynner å sveise, kan du prøve deg frem på en løs bit for å tilpasse varmen til sveisehastigheten.

Kontroll

Arbeidet avsluttes med en kontroll. Kontroller at leggingen er uten limrester, og at det ikke er dannet slipp eller blærer etter monteringen.

Vedlikeholdsråd

Vent minst 24 timer før gulvet tas i bruk.

Husk at gulvet som nylig er lagt, er ekstra følsomt for store punktbelastninger (møbelben, hyller osv.) de første dagene før limet har tørket. Høy belastning i disse første dagene kan gi varige trykkmerker.

Spesielle rengjøringsråd finner du på www.tarkett.no

Information

DANMARK Tarkett A/S

Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax: 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

NORGE Tarkett AS

Postboks 500, Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

SUOMI/FINLAND Tarkett Oy

Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

SVERIGE Tarkett AB

Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se



Tarkett

www.tarkett.com