

## AQUAPANEL® Indoor Skjøtelim for AQUAPANEL® Sementbasert plate Indoor

### Bruk

AQUAPANEL® Indoor Skjøtelim brukes til å feste AQUAPANEL® Sementbaserte plater Indoor sammen på veggen. Det er ikke behov for arbeidskrevende strøk eller skjøtetape.

### Håndtering og montering

Før du påfører AQUAPANEL® Indoor Skjøtelim, må du rengjøre kantene med f.eks. en våt pensel. Det gir platene best mulig feste.

Sett en AQUAPANEL® Sementbasert plate Indoor på plass, og påfør en stripe med AQUAPANEL® Indoor Skjøtelim på kanten av den.

Dette må gjøres før du setter på plass neste plate. Ikke bruk annet fyllmateriale i skjøten. Sett på plass neste plate, og trykk den mot limet (skjøtebredde ca. 1 mm). Kontroller at platen er riktig justert både vannrett og loddrett, og skru den på plass.

Fjern eventuell overskytende lim med skrape neste dag.

### Materialforbruk

ca. 50 ml/m<sup>2</sup> (ca. 25 ml/m skjøt)  
 Patroninnholdet rekker til ca. 6,5 m<sup>2</sup>

### Tidsbruk

Ca. 12 minutter/m<sup>2</sup> (inkl. AQUAPANEL® Maxi skruer)

### Arbeidstemperatur/-klima

Temperaturen i materialet, omgivelsene og underlaget må ikke være under +10 °C.

### Arbeidssikkerhet

Produktet inneholder ingen stoffer som anses som helseskadelige i eksisterende konsentrasjoner.

### Forpakning/oppbevaring

- 310 ml/patron
- Oppbevares tørt, kjølig og frostoffritt
- Uåpnede patroner kan oppbevares i ca. 12 måneder



Tekniske data	
Beskrivelse	1K PVAc-lim
Tetthet	1.1 g/ml
Fuktbestandighet	D3 ifølge EN 204
Åpen tid	8 - 10 minutter (ved 20 °C og 65 % rel. fuktighet)
Videre behandling	etter ca 12 timer
Endelig styrke	etter 7 dager