

Dato: 04.07.2001

## Vegglim Premium

Vegglim Premium er et dispersjonslim på PVAc basis for montering av tekstil- og vinyltapeter med papir eller non-woven bakside. samt montering av glassfiberstrie og miljøtapet, på de fleste underlag i tørre rom.

### Tekniske data:

Produktnummer:	3422.
Produkttype:	Dispersjonslim på vinylharpiksbasis (PVAc).
Egenvekt:	Ca. 1.020 kg/m <sup>3</sup> .
Løsningsmiddel:	Vann.
Tørrstoff:	Ca. 22%

### Helse og miljø:

Brannfare:	Ikke brannfarlig.
Helsefare:	Produktet er vurdert ikke merkepliktig.

### Øvrige data:

Påføningstemperatur:	Ifølge NS 3420 + 18°C.
Redskap:	Malerulle f.eks. Jordan 2844, sparkel, malersprøyte (høytrykk)
Forbruk:	1 liter til 3-5 m <sup>2</sup> .
Ventetid:	0-10 minutter.
Monteringstid:	Ca. 30 minutter. Alt etter underlag, temperatur og luftfuktighet.
Rengjøring:	Med vann før limet har tørket. Inntørket lim fjernes med rødsprit og vann.
Frostbestandighet:	Tåler ikke nedkjøling under 0°C.
Lagringstid:	Helst ikke under + 10°C. Minst 1 år.
Emballasje:	1 Itr boks, 5 og 15 Itr spann.

## BRUKSANVISNING :

### Underlag:

Påse at underlaget er rent og tørt og har jevn overflate. Fjern løs tapet og maling, fjern gammel vinyltapet. Gammel maling mattes ned med Casco Grovrent, skylles godt og slipes. Alle ujevnheter sparkles og slipes før montering. Underlaget for lyse tapeter bør være så ensfarvet som mulig. Mal underlaget om nødvendig med Nordsjø Heftgrunn V eller lateksmaling som skal slipes før tapetsering. Sterkt sugende underlag bør limvaskes med Premium eller lignende fortynnet med 20% vann.

### Påføring:

Påfør Vegglim Premium på veggen med rull eller sparkel så jevnt som mulig. Begynn alltid å lime nede først og arbeid oppover veggen, fordi limet tørker forttere opp pga høyere temperatur.

### Vevet tekstiltapet med papirbakside. Vinyltapet med non-woven bakside samt glassfibervev:

Vent ca. 5 minutter og sett tapetet opp. Den første lengden settes i lodd og glattes/tilstrykes med tapetbørste fra midten og ut mot kantene. Skjær rent ved gulv og tak. Bruk alltid skarpt verktøy!

### Trådtapet med pairbakside. Vinyltapet med papirbakside:

Fukt tapetets bakside med vann. Bruk f.eks. en krystet svamp. Vent ca. 5 minutter og sett tapetet opp. Den første lengden settes i lodd og glattes/tilstrykes med tapetbørste fra midten og ut mot kantene. Skjær rent ved gulv og tak.