

Produktinformasjon



Erstatter: 03.10.2002

Dato: 25.08.2005



Casco New Start Vegglim

3428

Beskrivelse

Vegglim

Bruksområde

Casco Vegglim New Start er et spesiallim for non-woven underlagsduk som gir slette underlag for eksempel over glassfiberstrie. Dette i stede for å helsparkle underlaget. Limet har spesielt høyt tørrstoffinnhold. Ved påføring i tilstrekkelige mengder vil limet derfor fylle opp ujevnheter i underlaget.

TEKNISKE DATA

Basis	Akryl-copolymer
Farge	Hvit/lys beige
Egenvekt	Ca. 1470 kg/m ³
Tørrstoff	Ca. 75 %
pH	Ca. 7,6
Redskap	Langhåret malerulle eller limsparkel
Forbruk	3- 5 m ² pr. liter
Ventetid	0-30 minutter på tette flater
Monteringstid	0-30 minutter, alt etter underlag, temperatur og luftfuktighet
Påføringstemperatur	Ifølge NS 3420 + 18°C
Rengjøring	Såpe og lunkent vann. Tørket lim fjernes med Casco Limtvätt eller Tusj- og Flekkfjerner
Lagringstid	Minst 1 år. Frostfritt
Emballasje	5 liters spann

HELSE OG MILJØ

Brannfare	Ingen
Helsefare	Produktet er vurdert ikke merkepliktig Se også vårt HMS-datablad

Informasjonen er basert på laboratorieforsøk og lang praktisk erfaring. Opplysningene er gitt for å hjelpe den aktuelle bruker å finne den optimale arbeidsmetoden. Ettersom arbeidsforhold i det enkelte tilfelle ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de lokale påvirkninger.

Vi kan kun ta ansvar for kvaliteten på våre produkter. Luftfuktighet, temperatur mm vil påvirke resultatet. Vi vil derfor alltid anbefale testing og kontinuerlig kontroll.



Akzo Nobel Dekorativ AS
Casco

Postboks 565 1411 Kolbotn
Kundeservice 66 81 94 00
Downloaded via www.casco.no

BRUKSANVISNING**Underlag**

Underlaget må være rengjort, fritt for støv, smuss, fett, etc. Malte flater vaskes med Casco Grovrent og skylles godt. Dype sår og rifter sparkles med Casco Husfix eller lignende og slipes.

Påføring

Påfør limet jevnt på veggen med langhåret rulle og/eller limsparkel. Bruk godt med lim! Grovt, sugende underlag krever mer lim enn fint, glatt underlag. Monteringstid avhengig av temperatur, luftfuktighet og underlag. Sett opp underlagstapetet og stryk godt ut med tapetbørste eller tilstryker slik at all luft blir presset ut. Vask bort alt limsøl med en gang. Bruk svamp og rent vann. Bytt vann ofte i vaskebøtta. La veggen tørke minst 1 døgn før videre arbeidsoppgaver kan gjøres.