

Leggeanvisning



DESIGNGULV

VINYLGULV

Underlag

- Designgulv kan legges på alle gulv som er tørre, rene, plane og med tilfredsstillende stabilitet. Flekker av maling, olje osv. som svekker hefteevnen samt støv skal fjernes. Vær klar over at impregneringsmidler, markeringer med f.eks. merkespray og lignende kan gi misfarging på det ferdige gulvet.
- Ved legging av dette produktet må ikke RF i underlag av normal konstruksjonsbetong overstige 85% RF målt i henhold til NS 3420 T6-C3. Legg merke til at denne verdien bare gjelder byggfukt. Måling skal utføres av spesialutdannet personale. Følg limproducentens anvisning for liming av belegg på betongunderlag.
- Ved evt. rørtrekking i gulv forutsettes rørene å være lagt slik at gulvmaterialet ikke kontinuerlig utsettes for en høyere temperatur enn 27°C, da misfarging og andre forandringer av materialet kan oppstå.
- Underlag av platematerialer forutsettes å inneholde 8% fuktmengde (hvilket tilsvarer 40 % RF ved +20°C), slik at det ikke oppstår bevegelser som kan forårsake skader senere.

Liming

- Fliser/strips skal hellimes med såkalt gulv- & vegglim eller lim tilpasset produktet. Se leverandørens anvisninger vedrørende limmengde, åpentider osv.
- Unngå å lime i heftlimingsstadiet, ettersom heftliming medfører dårligere liming, dessuten risikerer man at limrendene avtegner seg på det lagte gulvets overflate.

Forberedelser m.m

- Før montering må såvel materialer, lim som underlag gis mulighet til å få romtemperatur, dvs. en temperatur på minst +18°C. Relativ luftfuktighet skal være 30–60%. Denne akklimatiseringen er viktig for et godt sluttresultat. Vær oppmerksom på gulvtemperaturen ved legging på sterkt solbelyste flater. Ekstreme temperaturer kan gi problemer ved liming og forårsake dimensjonsforandringer i materialet.
- Ved legging av større sammenhengende flater kan større fordypninger eller andre ujevnheter i gulvet forårsake såkalt tanning mellom fliser/strips. Denne tanningen skyldes ikke målfeil i produktet.
- Samtlige fliser og strips har fasede kanter. Hvis man ved mønsterlegging vil benytte mindre deler av tilkappede fliser/strips, kan den kappede kanten gis en ny fas ved hjelp av et kantfasingsverktøy "Fast trimmer" fra Wolff.

Legging:

Fliser

- Ved legging av sammenhengende flater i samme farge skal fliser fra samme batch brukes, og kartongene skal brukes i nummerrekkefølge.
- Legging av fliser kan skje i såkalt sjakkforband eller i samme retning. Det er viktig at de gnis ordentlig fast. Kompletter med ettersving (minst 70 kg), valsing på kryss gir et bedre resultat.

Strips

- OBS! I hver pakning er det strips med varierende nyanse og mønsterbilde. Disse skal ikke sorteres ved legging, men legges tilfeldig etter hvert for at den ferdige gulvflaten skal få et naturlig og levende utseende. Unngå å legge to strips med identisk mønsterbilde ved siden av hverandre. Plasser strips skjøtene med minst 200 mm forskyvning og kontroller at disse skjøtene ikke kommer til å danne et innbyrdes mønster.

Dekorlist

- Ved legging av ubrutte lengder med dekorlist skal pakkens produksjonsnummer stemme overens. Forskyv dekorlistens skjøter i forhold til flise- og stripsskjøtene.



Kontroll

- Avslutt leggingen med kontroll vedrørende limslipp osv. Evt. gjenværende limrester fjernes med limrens eller annet produkt anbefalt av limfabrikanten. Middelet må ikke påføres flytende, da det kan trenge ned i fugene og skade limingen.

Bruk

- Vent minst 24 timer før gulvet tas i bruk.

Vedlikehold m.m.

- Se vedlikeholdsråd for Premier Collection/ Reflections/I.D. Moduline.
- OBS! Ved våtrengjøring bør man være oppmerksom på at vann som trenger ned i fugene kan påvirke limfugens styrke.
- Husk at det nylagte gulvet er ekstra følsomt for store punktbelastninger (møbelben, hyller osv.) de første dagene før limet har festet. Store belastninger i løpet av denne tiden kan gi varige inntrykkmerker.



www.tarkett.no