

LEGGING AV LINOLEUM

FØR LEGGING

Linoleum på rull skal lagres stående. Før legging, påse at rommet og gulvet har høy nok temperatur, (min. 16° C) både med tanke på lim og belegg. Kontroller også at gulvet er tørt, plant, rent og stabilt.

- Sjekk alltid at du har mottatt riktig belegg i forhold til det du har bestilt, samt at det ikke er skade på rullene.
- Sorter rullene etter produksjons- og rullnummer. Om mulig, legg rullene i stigende rekkefølge.
- Linoleum skal akklimatiseres i 24 timer i romtemperatur før legging.
- Som håndverker er det ditt ansvar å sjekke dette før legging.
- Skal ikke endesnes.

LEGGING / LIMING

Lengdene grovkappes og legges med overlapp i skjøten for kantskjæring av den ene lengden. Den andre lengden skal risses med underrisser og skjæres med krokkniv. Linoleum skal **aldri** legges kant-i-kant. Åpningen mellom lengdene skal være 0.5 mm.

Ved legging av lange lengder, kan man oppleve at lengden har en svak bananform – da kan lengden krympe ved liming. Finskjær derfor lengdene etter liming.

GENERELT

- Det skal brukes lim for linoleum.
- Limpåføring utføres med tannet lim sparkel.
- Følg lim- fabrikantens anbefalinger vedrørende lim- mengde. Våtlimes.
- For liming på tette underlag, kontakt Tarkett AS.

SVEISING

- Fresing av spor skal gjøres i 2/3 av beleggets tykkelse.
- Ved varmsveising med tråd brukes hurtigsveise- munnstykket med 1 – 2 mm åpning.
- Tråden skal smelte på overflaten og flyte litt ut på belegget, men ikke svi belegget. Juster varmen.
- Tråden skal skjæres mens den fremdeles er varm. Førstegangs skjæring utføres med forskjærjern. Månekniv holdes i mest mulig horisontal vinkel.
- Andre gangs skjæring utføres uten forskjærjern straks etter første gangs skjæring. Månekniv holdes i mest mulig horisontal vinkel.

OKSIDASJON / GULNING

Vær oppmerksom på at fargene på linoleum påvirkes av lys. Linoleum, som ikke er belyst, vil ha en gultone. Dette forsvinner i lys.