

Legge-
anvisning

iD Inspiration iD Vision Wood

Februar 2013



iD Inspiration og iD Vision Wood

Undergulvet skal være rent, tørt og jevnt og uten sprekker. Flekker av farge, olje eller liknende som påvirker vedheft, må fjernes. Merk at asfalt, oljesøl, impregneringsmidler, tusjmerker og lignende kan gi misfarging.

Når dette produktet legges, kan RF i underlag av normal konstruksjonsbetong **ikke overskride 85 % RF** målt i samsvar med den gjeldende utgaven av NS 3420. Ved montering på betong med varme må RF ikke overstige 75%. Merk at denne verdien kun gjelder for byggfukt og ikke fukttilskudd ved gulv på bakken, over fyrrom, med gulvvarme, over høytemperaturreør i gulv og lignende. Merk at måling av fukt alltid skal utføres av spesielt opplært personale.

Underlag av trefiberplater antas å inneholde en fuktmengde på 8 % (som tilsvarer 40 % RF ved 20 °C) slik at ikke bevegelser som senere kan forårsake skader oppstår.

Eventuell gulvvarme skal dimensjoneres slik at gulvets overflatetemperatur ikke overskrider 27 °C ved noe tilfelle.

Riktig valg av lim ved ulike underlag/overflatematerialer kan du se i den gjeldende utgaven av din limleverandørs anbefalinger.

Håndtering/oppbevaring

Før montering må du la materialer, lim og underlag tilpasses til romtemperatur, dvs. en temperatur på minst 18 °C. Relativ luftfuktighet skal være fra 30–60 %.

Kartonger må ikke stables over fem stk. i høyden. Pass på at kartongene ligger flatt og parallelt.

Forberedelser

Fjern støv og løse partikler grundig.

Når du sparkler må utjevningen av gulvet oppfylle kravene fra gjeldende utgave av NS 3420. **OBS!** Hvis du bruker 2-komponent polyestersparkel kan misfarging oppstå ved feil og/eller utilstrekkelig blanding. Bland ikke direkte på underlaget.

Bruk kun blyant hvis du skal tegne merker. Merk at alle merker med sprit- og markeringstusj, etiketter og stempeler, kulepenner og lignende, kan forårsake misfarging gjennom migrering.

Normal legging

Montering må gjøres i romtemperatur, laveste temperatur 18 °C. Den relative luftfuktigheten i lokalene skal være 30–60 %.

Eventuell gulvvarme må slås av minst 48 timer før leggingen og må være slått av i 48 timer etter at leggingen er fullført.

Vær oppmerksom på gulvtemperaturen ved legging på overflater som utsettes for sterkt sollys. Ekstreme temperaturer kan føre til problemer ved liming og forårsake forandringer i materialets dimensjoner.

Når du legger sammenhengende flater kan større fordypninger eller andre ujevnheter i gulvet forårsake forskyvning mellom fliser/strips. Forskyvningen forårsakes ikke av målingsfeil på produktet.

Fliser og planker kappes med kniv. iD Vision Wood er dog enklere å kappe med en fintannet sag.

Noen typer fliser og planker har fasade kanter. Om man ved mønsterlegging vil bruke mindre biter av tilkappede fliser/plank, kan den kappede kanten gis en ny fas ved hjelp av et kantfasningsverktøy "Fast trimmer" fra Wolff (bestilles fra IBG, artikkelnr: 2735 5619).

Produktet hellimes med gulvlim som er tilpasset til produktet. Se din limleverandørs anbefalinger vedrørende limmengde etc.

Unngå å lime i heftlimingsstadiet ettersom heftliming medfører dårligere vedheft og at man dessuten løper risikoen for at limstripene avtegner seg på det lagte gulvets overflate.

Installer aldri materialer som du tror har feil/mangler.

Fliser

Når du legger sammenhengende overflater i samme farge må du bruke fliser fra samme parti og kartongene brukes i tallrekkefølge.

Flisene kan legges i sjakkmønster eller i samme retning. Se retningspiler på baksiden av flisen. Fastgning er viktig. Fullfør med ettersving. Valsing i kryss gir bedre sluttresultat.

Plank

OBS! I hver pakke finnes plank med varierende nyanser og mønsterbilde. Disse skal ikke sorteres ved legging men legges slumpvis for at det ferdige gulvet skal få et naturlig og levende utseende. Unngå å legge to planker med identisk mønster ved siden av hverandre. Plasser plankeskjøtene med minst 200 mm forskyvning og kontroller at skjøtene ikke vil danne et innbyrdes/gjensidig mønster.

Kontroll

Arbeidet avsluttes med en kontroll. Kontroller at leggingen er uten limrester og at det ikke er slipp eller blærer etter monteringen.

Eventuelle gjenværende limrester fjernes med limvask eller andre produkter limprodusenten anbefaler. Du må ikke bruke middelet i flytende form. Hvis gulvet består av produkter som ikke er sveiset kan middelet da trenge ned i skjøtene og skade limheften.

Tenk på!

Vent i minst 24 timer før gulvet tas i bruk.

Det nylagte gulvet er ekstra følsomt for høy punktbelastning (møbelben, hyller etc.) de første dagene før limet har tørket. Høy belastning under denne tiden kan gi varige inntryksmerker.

Vedlikeholdsråd

OBS! Hvis du foretar våtvasking av installasjoner som ikke er sveiset, må du være oppmerksom på at vann som trenger ned i fugene kan påvirke holdbarheten til limet i skjøtene.

Spesielle vedlikeholdsråd finnes på www.tarkett.no

Informasjon

DANMARK Tarkett A/S

Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax: 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

NORGE Tarkett AS

Postboks 500, Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

SUOMI/FINLAND Tarkett Oy

Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

SVERIGE Tarkett AB

Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se



www.tarkett.no