

Dato: 06.05.2003

AquaStop

AquaStop Flytende membran er en lys grå, dispersjonsbasert vanntettende membran. Brukes i 2 strøk under keramiske fliser på gulv og vegg. For å overbygge materialoverganger på gulv/vegg og i hjørner samt ved sluk og rørgjennomføringer brukes Casco Forseglingsremse 6134.

Rør godt opp før bruk. AquaStop er akseptert av Fagrådet for Våtrom (FFV), og har NBI Teknisk Godkjenning nr. 2162.

Tekniske data:

Produktnummer: 3635
Type: Dispersjonsbasert membran
Farge: Lys grå
Egenvekt: 1580 kg/m³

Helse og miljø:

Brannfare: Ingen
Helsefare: Produktet er vurdert ikke merkepliktig

Øvrige data:

Forbruk: *Vegg:* Ca. 1 liter/m² i følge Våtromsnormen
Gulv: Ca. 1,5 liter/m² i følge Våtromsnormen
Tørketid: *Vegger:* Første strøk ca. 1-3 timer, påfølgende strøk 12 timer.
Gulv: Første strøk gangbar etter 12 timer, andre strøk er klar for flislegging etter 12 timer.
Rengjøring: Rengjør verktøy og tilsølte flater med vann før produktet har tørket.
Arbeidstemperatur: + 5 - + 30 °C
Lagring: Frostfritt
Lagringstid: Minst ett år i uåpnet emballasje.

Informasjonen er basert på laboratorieforsøk og lang praktisk erfaring. Opplysningene er gitt for å hjelpe den aktuelle bruker å finne den optimale arbeidsmetoden. Ettersom arbeidsforhold i det enkelte tilfelle ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de lokale påvirkninger.

Vi kan kun ta ansvar for kvaliteten på våre produkter. Luftfuktighet, temperatur mm vil påvirke resultatet. Vi vil derfor alltid anbefale testing og kontinuerlig kontroll.



Akzo Nobel Dekorativ AS

Casco

Postboks 565 1411 Kolbotn

Kundeservice 66 81 94 00

Downloaded via www.casco.no



BRUKSANVISNING

Forbehandling:

Underlaget skal være fast, rent og fritt for løse partikler. Sterkt sugende underlag primes med Casco Primer 3698. Ujevne underlag primes med Casco Primer 3698 og sparkles med Casco Kombi Rapid gulvsparkel eller andre Casco gulvsparkler.

Påføring:

Alle flater i våtsonene må behandles med AquaStop flytende membran. I mindre våtrom må **alle** flatene betraktes som våt sone. Påfør først et strøk med rull eller pensel i hjørner, over bevegelige fuger og rundt overganger til sluk.

Montér Casco Forseglingsremse 6134 mens membranen ennå er våt. Pass på å fjerne luftlommer etc. Deretter påføres AquaStop i to fylldige strøk med ca 12 timers tørketid mellom strøkene. Anbefalt totalt forbruk ca. 1-1,5 kilo pr. m². På gulv kan om ønskelig Casco Forseglingsmatte 6138 brukes på hele flaten for lettere å oppnå den ønskede sjiktkykkelsen. Casco AquaStop påføres på flaten, hvoretter forseglingmatten legges i den våte membranen. Press ut all luft. Stryk deretter et nytt strøk Casco AquaStop. Etter en tørketid på 12 timer strykes et avsluttende strøk Casco AquaStop. Påfør deretter et nytt strøk AquaStop Flytende membran. Når strøkene er tørket er de klare for flissetting med et vannfast lim feks. Casco Multifix 4141.

Informasjonen er basert på laboratorieforsøk og lang praktisk erfaring. Opplysningene er gitt for å hjelpe den aktuelle bruker å finne den optimale arbeidsmetoden. Ettersom arbeidsforhold i det enkelte tilfelle ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de lokale påvirkninger.

Vi kan kun ta ansvar for kvaliteten på våre produkter. Luftfuktighet, temperatur mm vil påvirke resultatet. Vi vil derfor alltid anbefale testing og kontinuerlig kontroll.



Akzo Nobel Dekorativ AS
Casco

Postboks 565 1411 Kolbotn

Kundeservice 66 81 94 00

Downloaded via www.casco.no