

Forbrukstabell fugemasser og lim

Fugemasse

Anbefalt bredde x dybde (mm)		Antall meter fug pr 310 ml tube	Antall 310 ml tuber pr 100 m	Antall meter fug pr 600 ml pølse	Antall 600 ml pølser pr 100 m
4	4	19,4	5	37,54	3
5	5	12,4	8	23,99	4
8	5	7,8	13	15,09	7
8	8	4,8	21	9,29	11
10	8	3,9	26	7,55	13
10	10	3,1	32	6,00	17
12	8	3,3	30	6,39	16
12	10	2,6	39	5,03	20
15	10	2,1	48	4,06	25
15	12	1,7	59	3,29	30
15	15	1,4	71	2,71	37
18	10	1,7	59	3,29	30
18	15	1,1	91	2,13	47
20	10	1,5	67	2,90	35
20	15	1,0	100	1,94	52
25	12,5	0,9	111	1,74	57
25	15	0,8	125	1,55	65

Materialforbruk ved fuging:

Antall pølser eller patroner:	Lengde (meter) x bredde (mm) x dybde (mm) 600 (pølser) eller 310 (patroner)
Eksempel: Antall patroner:	$30 \times 10 \times 8 = 7,7$ patroner 310

Bredde vs dybde, anbefalt dybde iforhold til bredde

Bredde	Dybde
4-8 mm	6 mm
10-12 mm	8 mm
14-16 mm	10 mm
18-20 mm	12 mm
22-24 mm	14 mm

Lim

	Antall meter lim pr 310 ml tube	Antall m ² / 310 ml tube	Antall 310 ml tuber pr plate
Sponplatelim	ca. 20	0,35	0,5
Monteringslim	ca. 20		

	Antall m ² pr liter		
Trelim	4		