



SCHÖNOX® HA

SCHÖNOX HA er en bruksklar en-komponent blågrå dispersjonsbasert flytende membran. Brukes som vanntett membran innendørs. Anbefales brukt i private og offentlige miljøer på vegger og gulv (dusj, kjøkken etc.) Anbefales ikke brukt der hvor flatene har permanent vannbelastning eller som membran for å hindre vanninntrengning fra underlag. SCHÖNOX HA er et vanntettende system hvor keramiske fliser skal benyttes.

Egenskaper

- Høy elastisitet
- Løsemiddelfri
- Aldringsbestandig
- Vanntett
- Rissoverbyggende
- En-komponent
- Lett å påføre, pasta lignende
- Til innendørs bruk
- Ferdig til bruk
- Tixotrop
- Kan påføres med sparkel
- Skifter farge under tørkeprosessen

Bruksområder:

I kombinasjon med keramiske fliser:

- Brukes i private og offentlige miljøer på vegger og gulv med **normal** vannbelastning (Ved stor vannbelastning anbefales SCHÖNOX 1K-DS på mineraliske underlag.
- Alle flater i våtsonene må behandles med SCHÖNOX HA flytende membran. I mindre våtrom bør alle flatene betraktes som våt sone.
- Brukes også i våtsone mot yttervegg på bad iflg. NBI godkjenning nr. 2389.

Underlag:

- Betong
- Mursteinsvegger (fylte fuger)
- Påstøp
- Puss
- Plater av polystyrol med mørtelsjikt
- Lettbetong vegger
- Gipsplater

Forbehandling av underlag:

- Underlaget skal være fast-og stabilt, rent, fritt for olje, fett og støv.
- Svake og løse overflater fjernes mekanisk.
- Støpereder og grovporøse betongunderlag samt ujevne hjørner opprettes med SCHÖNOX PL.
- Sementbaserte underlag får ikke inneholde restfuktighet på over 85 % RF.
- Absorberende underlag, f. eks. puss, lettbetong, betong og sparklede flater, primes med SCHÖNOX KH i følge uksanvisning.

Tekniske data:

- Type: en-komponent membran på basis av akryldispersjonssystem, pasta lignende
- Arbeidstemperatur: min. + 5 °C, påføres ikke ved fuktige forhold
- Tørketid: ca. 3 timer ved + 20 °C
- Tørketid mellom 1. og 2. strøk ca. 1 time ved + 20 °C
- Gangbar: etter ca. 5 timer ved + 20 °C
- Flisesetting:
 - Vegg: etter ca. 3 timer ved + 20 °C
 - Gulv: etter ca. 5 timer ved + 20 °C
- Rissoverbygging: Opp til 0,75 mm
- Forbruk: min. 1,2 kg/m² for vegg
min. 1,5 kg/m² for gulv (påføres i tre strøk.)
- Farge: blågrå
- NBI Teknisk Godkjenning: Nr 2389
- Forbruk i henhold til NBI sin anbefaling:
 - Vegg: *Min. 2,1 kg / m² = 1,0 mm sjikt tørr film*
 - Gulv: *Min. 2,1 kg / m² = 1,0 mm sjikt tørr film*
 I dette tilfelle må tørketidene økes.

Helse og miljø:

- Brannfare: Ingen
- Helsefare: Produktet er vurdert ikke merkepliktig

Bruksanvisning:

- Alle flater i våtsonene skal behandles med SCHÖNOX HA. I mindre våtrom må alle flatene betraktes som våt sone.
- Dersom SCHÖNOX HA skal ruller på røres membranen godt opp.
- Påfør først et strøk med rull eller pensel i hjørner, over bevegelige fuger, rundt rørgjennomføringer og rundt overganger til sluk.
- Bevegelsesfuger samt gulv- og veggssammenslutningsfuger skal utstyres med Vinkelbånd 3647/3648 som legges i det første strøket. Med andre strøk sørger man for en fullstendig innbygging av båndene. Alternativt benyttes Vinkelbånd 6341 (selvheftende). Pass på å fjerne luftlommer etc.
- Til sluk benyttes Slukmansjett 3626/3646 (selvheftende). Pass på å fjerne luftlommer etc.
- Rørgjennomføringer utstyres med Rørmansjett 6340/6342/6343/6344/6345/6346 som legges i det første strøket. Med andre strøk sørger man for en fullstendig innbygging av mansjettene. Pass på å fjerne luftlommer etc.

- Vær ekstra nøye ved hjørner og kanter og sørg for god tetting her. Innvendig/Utvendig hjørne 6347/6348 kan benyttes.
- Deretter påføres SCHÖNOX HA med rull i to fylldige strøk på veggflater (1,2 kg/m²) og gulvflater (1,5 kg/m²). Påse at første strøk er fullstendig dekkende. Tørketid mellom strøkene er ca. 1 time.
- Påføring av SCHÖNOX HA i en operasjon med tannet sparkel (4x4 mm tanning) på gulv- og veggflater:
 - Påfør SCHÖNOX HA med tannet sparkel (4x4 mm tanning). Forbruk min. 1,2 kg/m² for vegg og min. 1,5 kg/m² for gulv.
 - SCHÖNOX HA slettsparkles deretter med stålsarkel innen 10 minutter for å unngå sprekke dannelse.
- Kontroller forbruket av SCHÖNOX HA under arbeidets gang.
- Membranen skal beskyttes mot trekk og direkte solskinn under herding.
- Når SCHÖNOX HA har tørket er flaten klar for flisesetting med et fleksibelt lim f.eks. SCHÖNOX PFK.
- Rengjøring: Rengjør tilsølte flater med vann straks, verktøy umiddelbart etter bruk.

Vannbelastning:

SCHÖNOX HA kan tidligst vannbelastes 5 døgn etter at den er ferdig tørket.

Emballasje:

- 6 kg plastbøtte
- 16 kg plastbøtte
- 22 kg plastbøtte

Lagring:

- Kjølig, tørt og frostfritt.
- Ett år i uåpnet emballasje

Tilleggsprodukter:

- Vinkelbånd 3647/3648
- Vinkelbånd 6341 (selvheftende)
- Slukmansjett 3626/3646 (selvheftende)
- Rørmansjett 6342 10 mm hull
- Rørmansjett 6343 24 mm hull med krage
- Rørmansjett 6340 32 mm hull med krage
- Rørmansjett 6344 46 mm hull med krage
- Rørmansjett 6345 55 mm hull med krage
- Rørmansjett 6346 110 mm hull med krage
- Innvendig hjørne 6347
- Utvendig hjørne 6348



Et selskap i
AKZO NOBEL



SCHÖNOX management system er
sertifisert etter ISO 9001 og 14001 av DQS.

Markedsføres i Norge av:



Kontakt din lokale forhandler.

Informasjonen er basert på laboratorieprøver og lang praktisk erfaring. Opplysningene er orienterende og har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne frem til riktige produkttyper og arbeidsmetoder. Da arbeidsforholdene ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultater som oppnås, med mindre en reklamasjon skyldes feil ved et av våre produkter.