

### A Stake-/spylegren, Mabokummer og Pragmakummer



### D 400 mm og 630 mm sandfang; husdrenskummer, gårdsdøkk, gatesandfang m.m.



### B PRO630



### C PRO1000; renneløpskummer for nedstigning og sandfang



### E Tilbehør



### A Stake-/spylegren, Mabokummer og Pragmakummer

<b>A1</b> Stake-/spylegren for 110 mm stiger - 110 mm ..... 322 67 08	<b>A2</b> Stake-/spylegren for 200 mm stiger - 110 mm ..... 322 67 09 - 160 mm ..... 322 67 14 - 200 mm ..... 322 67 19	<b>A3</b> 200 mm stiger. F.eks. PVC SN 8 avleprer	<b>A4</b> Teleskopforlengelse med ramme, løkk og pakning -160 mm ..... 335 85 14	<b>A5</b> Mabokum dobbelgren - 110 mm ..... 322 77 03 - 160 mm ..... 322 77 05 - 200 mm ..... 322 77 07 - 250 mm ..... 322 77 09 - 315 mm ..... 322 77 12 - 400 mm ..... 322 77 14 - 500 mm ..... 322 77 16	<b>A6</b> Mabokum retløp - 110 mm ..... 322 71 02 - 160 mm ..... 322 77 23 - 200 mm ..... 322 77 25 - 250 mm ..... 322 77 27 - 315 mm ..... 322 77 29 - 400 mm ..... 322 77 32 - 500 mm ..... 322 77 34
--	--	---	--	--	--

<b>A7</b> Pragmakum dobbelgren - 160 mm ..... 322 76 65 - 200 mm ..... 322 76 67 - 250 mm ..... 322 76 69 - 315 mm ..... 322 76 72 - 400 mm ..... 322 76 74 - 500 mm ..... 322 76 76	<b>A8</b> Pragmakum retløp - 110 mm ..... 322 76 71 - 160 mm ..... 322 76 83 - 200 mm ..... 322 76 85 - 250 mm ..... 322 76 87 - 315 mm ..... 322 76 89 - 400 mm ..... 322 76 92 - 500 mm ..... 322 76 94 - 630 mm ..... 322 76 96	<b>A9</b> Mabokum eller Pragmakum med avgrenning i ønsket dimensjon Hovedslap 250 - 630 mm Avgrensning 110 - 630 mm	<b>A10</b> Rehabiliteringskum i PE Rettløp eller kum med avgrenning. ..... På bestilling!	<b>A11</b> 400 mm Pragmakum spillvann stiger - 3 meter ..... 308 08 06 - 6 meter ..... 308 08 09
--	--	---	---	--

<b>A12</b> 400 mm Pragmakum overvann stiger - 6 meter ..... 307 45 91	<b>A13</b> 315 mm teleskopforlengelse med ramme og teleskoppakning ..... 335 83 09	<b>A14</b> Tet løkk for 315 mm teleskopforlengelse ..... 335 84 10	<b>A15</b> 315 mm rund ramme med langt skjert ..... 330 26 14	<b>A16</b> 315 mm firkant ramme med langt skjert ..... 330 26 15	<b>A17</b> Tet løkk for 315 mm rammer med langt skjert ..... 330 26 16	<b>A18</b> 400 mm flytende ramme med langt skjert og tett løkk ..... 335 84 15	<b>A19</b> Tet løkk og støttest pakning for 315 mm teleskopforlengelse ..... 330 25 79	<b>E2</b> Teleskoppakning for 400 mm stiger (sandfangkum). Ikke inkludert i rammer med langt skjert. .... 335 84 11
--	--	--	---	--	--	--	--	---

### B PRO630

<b>B1</b> PRO630 retløp - 160 mm ..... 308 10 31 - 200 mm ..... 308 10 32 - 250 mm ..... 308 10 33 - 315 mm ..... 308 10 34 - 400 mm ..... 308 10 35	<b>B2</b> PRO630 45° dobbelgren - 160 mm ..... 308 10 52 - 200 mm ..... 308 10 53 - 250 mm ..... 308 10 54	<b>B10</b> PRO630 Quastokum 45° - 160 mm/110 mm ..... 308 10 36 - 200 mm/110 mm ..... 308 10 37 - 200 mm/160 mm ..... 308 10 38
---	---	--

<b>B3</b> 630 mm Pragmakum spillvann stiger - 3 meter ..... 308 08 12 - 6 meter ..... 308 08 13	<b>B4</b> 630 mm Pragmakum overvann stiger - 6 meter ..... 307 45 96	<b>B5</b> 630 mm flytende ramme med langt skjert. Tilpasset NS-løkk ..... 335 84 08	<b>B7</b> PRO630/Ø650 stigerrettapp ..... 308 10 27	<b>C9</b> Ø650 justeringsring ..... 308 10 95	<b>C10</b> NS-ramme 1990 ramme Ø650*	<b>C11</b> NS 1992 tett løkk*	<b>C15</b> Sandstopp pakning for Ø650 justeringsring ..... 308 10 96	<b>E14</b> Tetningsring for 630 mm stiger ..... 307 48 54
---	---	---	---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---

En pakning for stiger følger med hver kum.  
Kontakt Pipelife for opplysninger om de mange mulighetene.

En pakning for stiger følger med hver kum.

### C PRO1000; renneløpskummer for nedstigning og sandfang

<b>C1</b> PRO1000 retløp - 160 mm ..... 308 10 61 - 200 mm ..... 308 10 62 - 250 mm ..... 308 10 63 - 315 mm ..... 308 10 64 - 400 mm ..... 308 10 65	<b>C2</b> PRO1000 45° dobbelgren - 160 mm ..... 308 10 66 - 200 mm ..... 308 10 67 - 250 mm ..... 308 10 68 - 315 mm ..... 308 10 69	<b>C3</b> PRO1000 på bestilling - 90° dobbelgrenkum - 45° bendikum - 90° bendikum - Med ekstra sidegren	<b>C4</b> PRO1000 sandfang bunn - Med enkel bunn ..... 308 10 76 - Med dobbel bunn ..... 308 10 78 ..... for dypte kummer (> 2,5 m)	<b>C5</b> PRO1000 kumring uten trinn ..... 330 28 55	<b>C6</b> PRO1000 kumring med utløp - gj.f.pakn. - 110 mm ..... 308 10 81 - 160 mm ..... 308 10 82 - 200 mm ..... 308 10 83 PRO1000 kumring med dykker - 110 mm ..... 308 10 84 - 160 mm ..... 308 10 85 - 200 mm ..... 308 10 86	<b>C7</b> Tetningsring for PRO1000 kumring OBSti følger ikke med bunn eller kumring	<b>C8</b> PRO1000/Ø650 kjegle Uten integrerte trinn ..... 308 10 93 Med integrerte trinn ..... 308 10 94	<b>C9</b> Ø650 justeringsring ..... 308 10 95	<b>C10</b> NS 1990 ramme Ø650*	<b>C11</b> NS 1992 tett løkk*	<b>C12</b> NS 1995 risløkk*	<b>C13</b> Kuppelstøt for Ø650	<b>C14</b> Tunnelstøt (LUF650 TRS Ulefa)*	<b>C15</b> Sandstopp pakning for Ø650 justeringsring ..... 308 10 96	<b>C16</b> PRO1000/Ø800 kjegle ..... 308 10 97
--	--	---	--	--	--	--	--	---	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---	--	--

### D 400 mm og 630 mm sandfang; husdrenskummer, gårdsdøkk, gatesandfang m.m.

<b>D1</b> 400 mm sandfang Mabokum H2744 70 l med 110 dykker ..... 322 73 07 35 l med 110 dykker ..... 322 73 08 70 l med 160 dykker ..... 322 66 04 Mabokum gårdsdøkk, H1500 70 l med 110 dykker ..... 322 73 06	<b>D2</b> 630 mm sandfang 630 mm/200 l sandfang, H1700 - med 110 dykker ..... 322 73 21 - med 160 dykker ..... 322 73 22 - med 200 dykker ..... 322 73 23	<b>D4</b> 630 mm/200 l sandfang med gjennomføringspakning - for 110 mm ..... 322 73 26 - for 160 mm ..... 322 73 28 - for 200 mm ..... 322 73 31	<b>D9</b> Flatist for 315 ramme med langt skjert ..... 330 27 03	<b>D10</b> 630/400 dreibar kjegle ..... 335 83 51	<b>D11</b> Kuppelstøt for 630 mm sandfang ..... 335 84 29	<b>D14</b> Flatist for 315 teleskopforlengelse med ramme ..... 335 84 22	<b>D15</b> Kuppelstøt for 400 mm sandfang ..... 330 27 38	<b>D16</b> Kuppelstøt for 315 teleskopforlengelse med ramme ..... 335 84 23	<b>E2</b> Teleskoppakning for 400 mm stiger (sandfangkum). Ikke inkludert i rammer med langt skjert. .... 335 84 11	<b>E14</b> Tetningsring for 630 mm stiger ..... 307 48 54	<b>E21</b> Teleskoppakning for 630/400 kjegle. .... 335 84 13 OBSti brukes i stedet for pakningen som følger med teleskopforlengelsen
--	---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	--

<b>D5</b> Teleskopforlengelse med kuppelstøt og teleskoppakning - 315 mm ..... 335 83 21	<b>D6</b> Teleskopforlengelse med firkant ramme, rist og teleskoppakning - 315 mm ..... 335 85 09
--	---

### E Tilbehør

<b>E1</b> Tetningsring for 400 mm stiger for 400 mm stiger ..... 307 48 47	<b>E2</b> Teleskoppakning for 400 mm stiger (sandfangkum). Ikke inkludert i rammer med langt skjert. .... 335 84 11	<b>E3</b> Invn. PP-bunn for 400 mm stiger ..... 335 84 31	<b>E4</b> Invn. PPH-løkk med håndtak for 400 mm stiger ..... 335 84 32	<b>E5</b> Invn. PPH-løkk med klembeyle for 400 mm stiger ..... 322 70 52	<b>E6</b> Utv. PPH-løkk for 400 mm stiger - brun ..... 335 84 21 - svart ..... 335 84 35	<b>E7</b> Utv. PPH-løkk med håndtak for 400 mm stiger - brun ..... 335 84 24 - svart ..... 335 84 36	<b>E8</b> Utv. PVC-løkk med tetningsring og håndtak for 400 mm stiger - med to lås ..... 335 84 25 - uten lås ..... 335 84 25	<b>E9</b> PE DBidut for 400 mm stiger ..... 335 84 19	<b>E10</b> Kinaløkk for 400 mm stiger ..... 335 84 28	<b>E11</b> Utvendig PVC-løkk for 200 mm stiger ..... 335 84 27	<b>E12</b> PE DBidut for 200 mm stiger ..... 335 84 18	<b>E14</b> Tetningsring for 630 mm stiger ..... 307 48 54	<b>E15</b> Invn. PP-bunn for 630 mm stiger - brun ..... 335 84 07 - svart ..... 335 84 33	<b>E16</b> Invn. PPH-løkk med håndtak for 630 mm stiger - brun ..... 335 84 34 - svart ..... 335 83 22	<b>E17</b> Løkk med håndtak og pakning for 630 mm stiger ..... 335 84 44	<b>E18</b> Løkk med ribber for 630 mm stiger - brun ..... 335 83 23 - svart ..... 335 83 24	<b>E20</b> PVC bløttuffe 7,5° - 160 mm ..... 335 84 38 - 200 mm ..... 335 84 39 - 250 mm ..... 335 84 41 - 315 mm ..... 335 84 42 - 400 mm ..... 335 84 43	<b>E21</b> Teleskoppakning for 630/400 kjegle ..... 335 84 13 OBSti brukes i stedet for pakningen som følger med teleskopforlengelsen	<b>E22</b> Overgang til glasrømsuffe - 110 mm ..... 307 49 06 - 160 mm ..... 307 49 09 - 200 mm ..... 307 49 12	<b>E23</b> Gjennomføringspakning - 110/121 mm ..... 335 84 73 - 160/177 mm ..... 335 84 75 - 200/210 mm ..... 335 84 77	<b>E24</b> Bor - 121 mm ..... 236 25 64 - 177 mm ..... 236 25 63 - 210 mm ..... 236 25 65	<b>E25</b> PPH-dykker med stuss - 110 mm ..... 322 73 11 - 160 mm ..... 322 73 13 - 200 mm ..... 322 73 14
--	---	---	--	--	--	--	---	---	---	--	--	---	---	--	--	---	---	--	--	--	--	---

\*Leveres ikke av Pipelife