

---

## TRESTJERNER HARDVOKSOLJE

---

### Produkttype:

TreStjerner Hardvoksolje er en høykvalitets overflatebehandling for heltre- og parkettgulv basert på foredlede vegetabiliske oljer og harde vokser. Produktet gir en matt, slitesterk og vannbestandig overflate som fremhever treets naturlige nyanser og struktur. TreStjerner Hardvoksolje kan benyttes til vedlikehold av tidligere hardvoksoljede gulv.

### Bruksområder:

Overflatebehandling til innendørs bruk på nye eller nedslippede tregulv og på nedslippede parkettgulv, samt til vedlikehold av tidligere hardvoksoljede flater. Produktet kan også benyttes på benkeplater og møbler. Produktet oppfyller kravene til bruk i kontakt med næringsmidler (EN 1186) når flaten er ferdig utherdet.

NB! Sluttresultatet er avhengig av underlagets struktur og sugsevne, antall behandlinger og påføringsmetode.

Ved vedlikehold av tidligere hardvoksoljede flater må det å sette en prøve for å kontrollere at vedheften til TreStjerner Hardvoksolje er tilfredsstillende. Hvis hardvoksoljen ikke hefter tilfredsstillende til underlaget må gulvet slipes ned til bart treverk før behandling.

### Tekniske data:

---

#### Forbehandling:

Alle underlag skal først renses med TreStjerner Gulvrens. Flaten skal være helt ren og tørr og fri for fett, såperester og eventuell polish.

Tidligere hardvoksoljede flater mattslipes med slipepapir no. 150–180. Vær nøye med sliping mellom stavene for å unngå oppsprekking (avflassing). Støvsug og tørk deretter over flaten med en mikrofiber klut. Tidligere hardvoksoljede flater med dype riper og skader bør slipes ned til bart treverk/parkett.

Tidligere lakkerte og malte flater må slipes ned til bart treverk/parkett. Benytt slipemaskin for å sikre jevn og grundig sliping. Avslutt med 180 korning. Fjern slipestøv; Støvsug og tørk deretter over flaten med Jordan Mikrofiber gulvklut.

#### Bruksmåte:

TreStjerner Hardvoksolje påføres i 2 strøk på nye og nedslippede flater. Hvis innfarging av gulvet er ønskelig behandles gulvet først med TreStjerner Gulvolje og påføres deretter 1 strøk klar hardvoksolje. Ved vedlikehold av tidligere hardvoksoljede flater anbefales 1 strøk klar hardvoksolje.

#### Manuell påføring:

Rør godt om før og under bruk. Jobb feltvis. Begynn å hardvoksolje langs lister tilsvarende 2-3 gulvbord. Påfør så hardvoksoljen i bordenes lengderetning i jevne og tynne strøk med lakkpensel påsatt forlengerskaft eller en korthåret rull for glatte flater. Etterstryk med lakkpensel i hele gulvbordets lengderetning. Jobb slik feltvis 2–3 bord av gangen til flaten er ferdig hardvoksoljet. Eventuell

fiberreisning slipes lett ned med slipepapir nr. 180.

### Maskinell påføring:

Rør godt om før og under bruk. Hell en passende mengde hardvoksolje på gulvet og arbeid den ned i treet med hvit eller rød pad under poleringsmaskinen. Fordel overskytende hardvoksolje med poleringsmaskinen og tilfør mer etter behov. Poler den ferdig oljede flaten med en tørr gulvklut under paden. Gjenta poleringen med tørre gulvkluter til overflaten er tørr og har en god finish. Ved behandling av store flater bør arbeidet deles opp i mindre felt å 5-6 m<sup>2</sup>.

<b>Påføringsmetode:</b>	Lakkpensel, rull/lakkpensel
<b>Anbefalt forbruk:</b>	15–25 m <sup>2</sup> /litr. pr strøk
<b>Viskositet:</b>	Ca 60 sek (DIN-Cup 4)
<b>Litervekt:</b>	0,93
<b>Volumtørrestoff (i %):</b>	35
<b>Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):</b>	Overbehandling/overmalbar: 6 timer Brukstørr: 12 timer. Herdetid: Ca. 7 dager. Utvis forsiktighet i denne perioden.
<b>Glans (v/ 60 °):</b>	Matt: 3-6
<b>Tynning/Rengjøring:</b>	Skal ikke tynnes. Rengjøres med Scanox White Spirit.
<b>Emballasje/baser:</b>	0,75 og 3 ltr. Klar. Skal ikke fargebrekkes.
<b>Avfallshåndtering:</b>	Tomemballasje og oljerester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
<b>Anmerkninger:</b>	Røres godt opp fra bunnen. Bokser med ulike produktionsnummer blandes før bruk. Sørg for god lufting under påføring og tørking. Lav temperatur, høy luftfuktighet og forbruk ut over anbefalt mengde vil forlenge tørketid og herdetid. Temperaturen må være høyere enn +10 °C ved bruk. Unngå tepper på gulvet den første måneden etter behandling.  <b><i>Brukte kluter/filler må destrueres eller legges i vann umiddelbart for å unngå selvantennelse.</i></b>
<b>Pleie og vedlikeholds-anbefalinger:</b>	<b>Daglig renhold:</b> Støvsuging/Tørrmopping med mikrofiberklut.  <b>Regelmessig renhold (ved skitne gulv):</b> Rengjøring med TreStjerner Oljepleie og vann (forhold 1:20) Bruk kun lett fuktet mopp. Unngå vannsøl på gulvet.  <b>Periodisk vedlikehold:</b> TreStjerner Hardvoksolje benyttes til vedlikehold av tidligere hardvoksoljede gulv. Vedlikehold må igangsettes før gulvet er slitt ned til bart treverk. Følg instruksjonene under forbehandling og bruksmåte.

**Ytterligere informasjon:**

Se HMS- og FDV Datablader for produktet.

EU grenseverdi for produktet (kat. A/i: 500 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 500 g/l VOC.

**Revisjonsdato:**

16.12.15