

# Produktinformasjon



Erstatter: 04.07.2001

Dato: 29.08.2005



## Basic Vegglim

3436

### Beskrivelse

Vegglim

### Bruksområde

Spesiallim for glassfibervev, miljøtapet, lettere tekstiltapeter og vinyltapeter med papir bakside i tørre rom. Fin masket og tette glassfibervev bør Premium Vegglim eller Aqua Våtromslim brukes.

### TEKNISKE DATA

#### Basis

Dispersjonslim på PCA/stivelse basis

#### Egenvekt

Ca. 1040 kg/m<sup>3</sup>

#### Tørrstoff

Ca. 16 %

#### pH

Ca. 5,4

#### Løsningsmiddel

Vann

#### Arbeidstemperatur

Ifølge NS 3420 +18°C

#### Forbruk

1 ltr. til ca. 3-5 m<sup>2</sup>. Vær oppmerksom på at montering av glassfibervev med grovere mønster krever mer lim.

#### Monteringstid

Glassfibervev settes umiddelbart i vått lim, ellers er monteringstiden 0-30 min. avhengig av lufttemperatur og luftfuktighet.

#### Rengjøring

Rengjøres med vann. Tørket lim rengjøres med Casco Limtvask eller Tusj- og Flekkfjerner.

#### Lagringstid

1 år i lukket emballasje. Lagres frostfritt, helst ikke under + 10°C

#### Emballasje

5 liter

### HELSE OG MILJØ

#### Brannfare

Ingen brannfarlig

#### Helsefare

Produktet er vurdert ikke merkepliktig

Se også vårt **HMS-datablad**

Informasjonen er basert på laboratorieforsøk og lang praktisk erfaring. Opplysningene er gitt for å hjelpe den aktuelle bruker å finne den optimale arbeidsmetoden. Ettersom arbeidsforhold i det enkelte tilfelle ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de lokale påvirkninger.

Vi kan kun ta ansvare for kvaliteten på våre produkter. Luftfuktighet, temperatur mm vil påvirke resultatet. Vi vil derfor alltid anbefale testing og kontinuerlig kontroll.



**Akzo Nobel Dekorativ AS**  
Casco

Postboks 565 1411 Kolbotn  
Kundeservice 66 81 94 00

Downloaded via [www.casco.no](http://www.casco.no)

**BRUKSANVISNING****Forbehandling**

Riv vekk løs tapet og fjern gammel vinyltapet. Malte flater vaskes med Casco Grovrent eller tilsvarende og skylles godt og slipes. Underlag av spon eller trefiberplater må kontrolleres mht. fuktighet før oppsetting av glassfibervev pga. krympfare i underlaget (blæredannelse). Om nødvendig kan veggene grunnes med Nordsjö Heftgrunn V og slipes for å få et ensartet underlag. Sterkt sugende underlag bør limvaskes med Økonomi eller lignende fortynnet med 20 % vann.

**Påføring**

Påfør limet jevnt med langhåret malerrulle på veggen. Begynn alltid å lime nede først og arbeid oppover veggen. Bruk en limmengde som passer til materialet som skal limes.

**Montering**

Kantskåren vev settes kant i kant, eller med ca. 5 cm overlapp som gjennomskjæres. Press fast med en stålparkel og renskjær ved tak og gulv. Lim og vev må tørke helt før eventuell overmaling. Overmaling kan skje som regel dagen etter.