

Skötsel­anvisning ColoRex

BYGGSTÄDNING

Byggstädning, som är rätt utförd, är ett av de viktigaste städ­momenten under golvet­s brukstid. **Felaktigt utförd byggstädning kan skada golvet och försvåra framtida underhåll.**

- Börja alltid med torra rengöringsmetoder, t ex dammsugning, sopning eller moppning.
- Rengör sedan golvet med ett neutralt rengöringsmedel (pH 6 – 8) i vatt­net. Använd så lite vatten som möjligt vid rengöringen. Rengöringen utförs lämpligen med kombinationsmaskin eller skurmaskin och röd rondell. Blå eller grön kan användas om golvet är hårdare smutsat.
- Sug snabbt upp överflödig rengöringslösning med vattensug för att förhindra återsmutsning.
- Skölj golvet med rent vatten minst två gånger. Sug därefter upp resterande sköljvatten så snabbt som möjligt med vattensug.
- Låt golvet torka.
- Avsluta med torrpoler­ing med maskin och polerrondell.

Ovanstående byggstädning utförs på Colorex limmat mot fast undergolv.

Byggstädning av Colorex lagt som upphöjt installationsgolv utförs med fuktmoppning utan sköljning, för att hindra att vatten rinner ner mellan plattstativen.

BEHANDLING

Colorex SD och EC som är elavledande golv får inte behandlas med traditionella polishar eller vaxer. Om behandling ändå är ett önskemål, skall användaren kontrollera produktens elektriskt avledande egenskaper med respektive tillverkare. Behandlingsprodukten skall vara av ESD typ.

DAGLIG REGELMÄSSIG STÄDNING

Torr- eller fuktmoppning. Använd ej moppar innehållande silikonlösningar.

VID BEHOV

Fukttorka golvet med väl pressad torkduk eller mopp. Använd neutrala rengöringsmedel. Använd aldrig rengöringsprodukter som kan förändra golvet­s elavledande egenskaper.

PERIODISKT

Torrpolera golvet med maskin och polerrondell. Vid hård nedsmutsning kan medelgrov (blå) rondell användas på lågvarvig skurmaskin vid poleringen.