

MONTASJE-VEILEDNING

for legging av Wütop Thermo Fasade SK

- Plasser duken på understrukturen slik at den ligger vannrett eller loddrett på underlaget med den belagte siden ut, og fest den i det overlappende området
- Fest duken til lektene i det overlappende området, først på én side og ved å stramme kontinuerlig. Festes med pappspiker eller stiftepistol
- Montér påfølgende dukrad slik at de sitter stramt med minst 10 cm overlapping som beskrevet over. Pass på at feste-midler er tildekket. Fjern gradvis beskyttelsen fra den selvklebende strimmelen og tett klebeskjøtene ved å legge på konstant trykk. Festemidler utenfor det overlappende området må forsegles med fugemasse Wütop WRD eller vindtettes med Eurasol Max selvklebende tape
- Åpninger, begynnelse og slutt må gjøres permanent lufttett med klebende materiale egnet for utendørs bruk, Wütop WRD Art. nr. 0893 700 115, og må sikres med lekter
- Eventuell skade på WütopThermo fasade SK må repareres med originale dukstykker og egnet selvklebende tape
Eurasol Max, art. nr. 0992 710 160, 0992 710 161
- Montering må skje i temperaturer mellom +5 °C og +50 °C. Ved bruk av Eurasol Max over skjøt ned til -10 C
- Byggdetaljer: 542.101 Stående trekledning - 542.102 Liggende trekledning - må følges under montering.
- Wütop Thermo fasade SK må dekkes med det ytre laget innen 12 uker etter dukmonteringen. Vi anbefaler imidlertid å dekke til fasaden umiddelbart
- I trekonstruksjoner, metallkonstruksjoner og ved renovasjon er Wütop Thermo fasade SK den ideelle løsningen for å lage en vind- og regntett, men likevel pustende fasade. Takket være sine eksepsjonelle fysiske egenskaper, skaper materialet et utmerket boklima. For beskyttelse av varmeisolasjon fra innsiden er dampsporre 0,15mm x 15m art. nr. 1992 900 015/0,20mm x 15m art. nr. 1992 900 020, eller dampbrems Wütop DB2, art. nr. 0681 000 004 det beste valget.

