

	Quality management	Internal page - Product information
tesa AG		
Product name and -number: Montageanvisning för tesa 4668.doc		

Monteringsanvisning

För tesa 4668 Byggfolietejp,
vid skarvning av byggfolie av LDPE

För att byggfolien skall få en säker luft och ångspärrfunktion skall folien skarvas enligt följande:

Skarvning av väggar:

Byggfilmen monteras med överlapp 250 mm och försluts med skarvtejen

Skarvning tvärs takbjälkar:

Byggfilmen monteras med överlapp 600-800 mm och försluts med skarvtejen

Skarvning längs takbjälkar:

Byggfilmen monteras med överlapp 250 mm och försluts med skarvtejen

Skarvning av tak utan glespanel:

Byggfilmen monteras med 250 mm överlapp och försluts med skarvtejen

För bästa resultat skall ytor som tejen skall fästa på vara rena, torra och fria från fett och damm.