

## Tekniske data

# JOTUN GRUNNING/LIM FOR VÅTROM



E010128 12.2008

Jotun Grunning/Lim for våtrom er en vanntynnet spesialgrunning og lim som sammen med Jotun Våtromstapet/glassfiberstrie for våtrom og Lady Våtrom 20/Jotaproff Våtrom 20 inngår i Jotuns Våtromssystem. Godkjent av Byggebransjens Våtromsnorm.

### FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Akryl sampolymer
Farger.....	Transparent blå
Glans.....	Blank
Viskositet.....	180 cP, 125 KU
Litervekt.....	1,02
Tørrstoff i volum % .....	34
pH verdi.....	8-8,5

### BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	Forliming: (tynnes ca. 50%) Ca. 20 m <sup>2</sup> /liter Lim: 4-6 m <sup>2</sup> /liter Grunning: 4-5 m <sup>2</sup> /liter
Påføringsmetode.....	Rull og pensel
<b>Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):</b>	
Støvtørr.....	2 timer
Min. intervall for overmaling.....	12 timer
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Tynner: Vann Rengjøring: Jotun Penselrens og vann.

### SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.  
EU grenseverdi for produktet(kat. A/g): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks 30 g/l VOC.

### BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

### DIVERSE:

Brekking.....	Ingen
Emballasjestørrelser.....	1, 3, 10 liter
Anmerkning.....	Underlagets og luftens temperatur må være min. 10°C. Må fraktes og oppbevares frostfritt.

### BRUKSANVISNING:

#### BRUKSOMRÅDE:

Benyttes som understrøk på gipsplater beregnet for våtrom og på puss og betong i våte rom.

Forliming, liming og grunning av Jotun Våtromtapet/Glassfiberstrie for våtrom.  
Systemet ferdigbehandles med to strøk Lady Våtrom 20/Jotaproff Våtrom 20.

#### **FORBEHANDLING:**

Underlaget må være rent og tørt. Tidligere malte flater rengjøres med Jotun Husvask og nedmattes med slipepapir.

- Sugede underlag prepareres/forlimes med Jotun Grunning/Lim for våtrom tynnet 2:1 med vann. La dette deretter tørke i min. 4 t. avh. av temp. og fuktighetsforhold.
- Påfør Jotun Grunning/Lim for våtrom som lim.
- Monter Jotun Våtromtapet. Maks. to lenker av gangen. Tapeten legges kant i kant på flatene og med 1 cm. overlapp i inngående hjørner. Forutsatt at man får justert tapeten rett på neste vegg kan den legges rundt utgående hjørner.
- Påfør Jotun Grunning/Lim for våtrom som grunning. De tre sisnevnte operasjonene kan utføres forløpende vått i vått.
- Påfør 2 strøk Lady Våtrom 20/Jotaproff Våtrom 20.

#### **ANMERKNINGER:**

For et fullgodt resultat er det viktig at anvisningen i Jotuns Våtrombrosjyre følges nøye.

Underlagets og luftens temperatur skal være minst 10°C

Må fraktes og oppbevares frostfritt.

---

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

---