

# Leggeanvisning



1. Skjær opp belegget ved hjørner, rør o.l.



2. Skyv belegget inn i vinkelen gulv/vegg, slik at det blir en tydelig brett. Bruk for eksempel bladet på en saks.



3. Skjær rent belegget ved å legge på en treklossog skjære i henhold til figuren i illustrasjonen. Legg treklossen noen millimeter fra veggens så du får en glippe på 3-5 mm. Glippen vil bli dekket av gulv-sokkelen eller listen.



4. Skjær nå skjøten etter linjal. Bruk en kniv med rett blad. Skjær gjennom begge lengdene.



5. Belast lengdene før du begynner å lime, slik at de ikke flytter på seg. Brett tilbake halve lengdene og fordel limet med en fintannet sparkel i henhold til anvisningene på limet.



6. Ved sugende underlag, legg ned lengdene umiddelbart. Ved tette underlag må du vente en stund. Se limproduzentens anvisninger. Gni fast belegget i limet med en trekloss kledd med en myk klut. Gni fra midten og ut mot kantene, slik at eventuelle luftbobler forsvinner. Gjør det samme med den andre lengdehalvdelen.



7. Forsegle med skjøtevæske som anvist på pakningen. Glippen mellom belegget og vegg dekkes med gulvsokkel eller list. Monter sokkelen/listen slik at den ikke klemmer mot belegget. Unngå å belaste belegget det første døgnet, da det kan føre til varige trykkmerker (før limet har tørket).



**LØS LEGGING AV NOVILON.** Følg anvisningene i punktene 1-4. Etter at skjøten er skåret, merker du av skjøtens posisjon langs kanten av den ene lengden med blyant på underlaget. Brett forsiktig opp lengdene ved skjøten. Fest den dobbeltsidige tapen rett over den avmerkingen som viser skjøtens posisjon. Fjern papiret på tapen. Legg belegget ned og gni fast.



Forsegle skjøten med skjøtevæske (se punkt 7). Glippen mellom belegget og vegg dekkes med gulvsokkel eller list. Monter sokkelen/listen slik at den ikke klemmer mot belegget.