

Legging

Sarlon Traffic, Sarlon Quartz & Sarlon Tech



For å gjøre arbeidet lettere, bør Sarlon-produkter oppbevares vertikalt og løst sammenrullet ved en minimumstemperatur på 18 °C.

Samme temperatur bør opprettholdes under legging. Annenhver bredde skal endesnes. Ved legging av flere ruller i samme lokale skal rullende brukes i nummerrekkefølge.

Underlaget skal være jevnt og tørt, uten sprekker og tilstrekkelig fast. Ved legging skal den relative fuktigheten i betongen ikke overstige 85 % (RF). Undergulv med varme 75 % (RF). Vær spesielt oppmerksom på fuktforholdet ved gulv på mark. Temperaturen på underlag, lim og gulvbelegg skal ved legging være minst +18 °C, og relativ luftfuktighet i lokalet maksimum 60 %. Underlag av sponplate forsettes å holde 8 % fuktighet (40 % RF ved +20 °C). Dette for å unngå bevegelser, som senere kan forårsake skader på belegget.

Skjøter

Sarlon-produkter må varmesveises i skjøtene med en sveisetråd – merk at sveisefugen ikke skal overskride en tredjedel av tykkelsen i dybden. Sveisingen bør utføres minst 4 timer etter legging.

Lim

Bruk lim etter fabrikantens anvisninger.

Sarlon complete step-serie

Sarlons komplette Step-serie er spesialdesignet for å gjøre det lettere å legge Sarlon-gulv i trapper. De assorterte fargene i Sarlon traffic-kolleksjonen tilbyr en rekke fargeløsninger. De fargede og de kontrastfargede kantlistene som er integrert i strukturen, gir en godt synerlig kontrast for høyere sikkerhet.