

VEDLIKEHOLDSRÅD

FRONTER. Dører og skuffer er overflatebehandlet med vannbasert lakk, eller belagt med melamin, som gir en slitesterk og glatt overflate. Til daglig rengjøres med myk klut og lunkent vann tilsatt et mildt rengjøringsmiddel (maks. 1 teskje pr. liter vann). Ettetørkes med tørr klut. Fettflekker fjernes med såpevann. Eventuelle flekker fra sko el.lign. fjernes med kjemisk rensset bensin. Ettetørkes med fuktig klut. Unngå væsker som etser eller misfarger overflatene, så som konsentrerte mineralsyrer, slipemidler, hydrogenperoxid (vannstoff), jod og blekk.

SKAPSKROG. Skapsider, hyller, bunner og tak har overflate i melamin, som er meget slitesterkt. Rengjøres med vann tilsatt oppvaskmiddel (se ovenfor). Vanskelige flekker fjernes med rødsprit.

LAMINAT BENKEPLATER. Laminat benkeplater har en meget slitesterk overflate av høytrykkslaminat, som er lettstelt og hygienisk. Til daglig rengjøres med vann tilsatt oppvaskmiddel, eller et mildt rengjøringsmiddel (se ovenfor). Vanskelige flekker fjernes med vann og klorin (blandingsforhold 1:1), rødsprit eller acetone (uten olje). Ved bruk av sistnevnte løsemiddel, pass på at det er god tilførsel av frisk luft. Husk at kantlister av tre ikke tåler disse sterke rensedlene. Skjær aldri med skarpe kniver direkte på benkeplaten. Bruk alltid skjærefjel.

Sett ALDRI varme kjeler, stekepanner eller lignende direkte på benkeplaten. Bruk alltid varmeisolerende gryteunderlag.

Garantien gjelder ikke ved skader forårsaket av kniv eller andre skarpe gjenstander, kjemikalier etc. Videre gjelder ikke garantien om man benytter slipende rengjøringsmidler, så som skurepulver stålull, nylonsvamp eller lignende, da disse rengjøringsmidlene riper overflaten. Utførlig monterings- og vedlikeholdsråd vedlegges benkeplaten.

LAMINAT BENKEPLATER MED LAKKERTE, MASSIVE TREKANTER. For å få mest glede av den nye benkeplaten, skal den lakkerte, massive trekanten ved behov, minst 1 gang pr. år, etterbehandles med lakk. Dette gjøres best ved at man sliper kanten med fint sandpapir (korning 240), uten å slippe bort beisen og uten å skade laminatflatens overside. Deretter maskeres og lakkres med klarlakk, Syntema NM320-0020 eller tilsvarende.

BENKEPLATER I MASSIVT TRE.

OLJEDE BENKEPLATER. Den første tidens behandling av oljede benkeplater er utrolig viktig for at de skal bli lettstelte og beholde sitt vakre utseende i mange år. Platens overflate må mettes med olje for at platen skal bli formstabil og bestandig mot fukt og smuss.

Etter montering oljes samtlige sider og kanter. Legg på rikelig og arbeid oljen inn i platen med en myk klut. For å få en ekstra fin overflate kan det også benyttes en myk slipekloss (ekstra fin). La oljen ligge på i 30 minutter. Fordel overskuddsoljen til de deler av platen som suger mest. Ettetørk med klut som ikke loer. (OBS! – risiko for selvantennelse av oljekluter!) Gjenta behandlingen minst en gang første uken, deretter en gang i uken i tre uker. Gjenta etter en måned, tre måneder og seks måneder. Siden behandles en eller to ganger pr. år.

VOKSEDE BENKEPLATER. Også voksede benkeplater krever stell. Platene behandles en gang pr. år, eller etter behov, for å unngå at de tørker ut. La aldri vann bli liggende på benkeplaten og beskytt treet mot varme fra for eksempel kaffetraktere og lignende. En uttørket, skadet eller slitt plate må alltid få et nytt vokslag. Gni på voks, tørk vekk den overflødig, og etterpoler. La tørke i minst 8 timer. For å holde en vokset benkeplate pen, bør den behandles med Bodenmilch to eller tre ganger pr. år. Hell ut litt Bodenmilch på platen, stryk ut og tørk av overskuddet med en klut. Kluten kan gjerne være fuktig.

HARDVOKSOLJEDE BENKEPLATER. En hardvoksoljet benkeplate har en meget bra overflatebeskyttelse. Vi anbefaler likevel at platene etter montering og eventuell flissetting behandles en gang med hardvoksolje innen den tas i bruk. Etersom hver benkeplate (som hver stav i platen) er unik, kreves ulik mengde hardvoksolje for å mette overflaten og bygge opp en fullgod overflatebeskyttelse. Det viser seg først etter en tids bruk. Særlig det første året er det viktig å kontrollere om platen trenger etterbehandling med hardvoksolje. Dette gjelder også hvis overflaten har blitt slitt eller skadet. Hvis det skal monteres inn et underlimt oppvaskbeslag, er det ekstra viktig at endretreet og kanter ved beslaget har god beskyttelse. Slip ved behov med fint sandpapir eller slipesvamp. Ettetørk. Legg på et tynt lag hardvoksolje. Tørk i treet lengderetning med tørr klut. Pass på at det oppstår en tynn hinne. La tørke i minst åtte timer (OBS! Risiko for selvantennelse av kluter og svamper.)

Utførlig monterings- og vedlikeholdsråd vedlegges samtlige trebenkeplate.

STEINBENKEPLATER. Steinplaten rengjøres og impregneres med STEINSÅPE, et naturprodukt som rengjør og gir glans til steinflaten, samtidig som den gir varig beskyttelse mot smuss. Produktet er miljøvennlig og skånsomt både for mennesker og miljø. Hver rengjøring gjør at steinflaten blir både smuss- og vannavvisende. Utførlig monterings- og vedlikeholdsråd, samt bruksanvisning for STEINSÅPE, vedlegges benkeplaten.

RUSTFRIE BENKEPLATER OG OPPVASKBESLAG. Rustfrie overflater rengjøres normalt med mildt rengjøringsmiddel og fuktig klut eller svamp. Ved eventuell misfarging finnes spesialpreparater for rengjøring av rustfrie flater.

Utførlig monterings- og vedlikeholdsråd vedlegges samtlige rustfrie benkeplater.