

DURI

SYSTEMLISTER

DEN PERFEKTA LÖSNINGEN VID NYINSTALLATION AV LAMINAT OCH PARKETT

FÖRDELARNA MED DURI SYSTEMLIST

- Listen är enkel att montera.
- Inga synliga skruvar.
- Klarar alla vanligen förekommande nivåskillnader. Lammatlisten är flexibel i intervallet 7,0-10,0 mm och parkettlisten i intervallet 13,0-19,0 mm.
- Ett komplett system med avslutningslist, tröskellist samt skarvlist.



Användningsområde:

En avslutningslist täcker nivåskillnaden när golvmaterial inte ligger i samma nivå.

Sortiment:

Det finns en avslutningslist för laminat som är flexibel mellan 7,0-10,0 mm samt en för parkett som är flexibel mellan 13,0-19,0 mm. Listerna finns i champagne- eller guldeloxerad aluminium.



Användningsområde:

En tröskellist täcker skarven mellan laminat eller parkett och dörrtröskeln.

Sortiment:

Det finns en tröskellist för laminat som är flexibel mellan 7,0-10,0 mm samt en för parkett som är flexibel mellan 13,0-19,0 mm. Listerna finns i champagne- eller guldeloxerad aluminium.



Användningsområde:

En skarvlist täcker skarven mellan golvmaterial som ligger i samma nivå. Listen är t.ex. lämplig för en dörröppning utan tröskel i de fall parkett eller laminat läggs i två till varandra anslutande rum.

Sortiment:

Det finns en skarvlist för laminat som är flexibel mellan 7,0-10,0 mm samt en för parkett som är flexibel mellan 13,0-19,0 mm. Listerna finns i champagne- eller guldeloxerad aluminium.

SÅ HÄR LÄTT ÄR DET ATT MONTERA!



Montera basprofilen. Vid montering av tröskellist är det viktigt att basprofilen sätts tätt mot tröskeln.



Anpassa den sista brädan med rätt distans till basen enligt golvleverantörens rekommendation.



Passa in toppprofilen i basprofilen



Slå ner toppprofilen. Använd slagkloss eller träbit att slå på för att skydda listens toppskikt.

Återförsäljare: