

Leggeanvisning for Polyflor veggvinyl

Polyclad PRO PU

Kontroller at varenummer er riktig i henhold til bestillingen og at alle rullene har samme trykk-/batch nummer. Dersom det oppdages transportskader skal dette noteres på fraktpapirer, ta umiddelbart kontakt med forhandler eller Polyflor Nordic. Det tas ikke ansvar for eventuelle feil eller fargeforskjeller dersom veggbelegget er blitt montert. Ved etterbestilling med ulik batch, kan fargeforskjeller forekomme. Vare- og trykk-/batch nummer står på alle ruller. Belegg med visuelle feil eller mangler må aldri monteres.

AKKLIMATISERING

Det er viktig at produktet ikke utsettes for store temperaturforskjeller før, og etter montering. Anbefalingene i Norsk Standard 3420 gjelder like mye for veggbelegg som gulvbelegg.

Ref: NS 3420 TH C1,3.

Gulvbelegget og gulvlimet må lagres minst et døgn i rommet hvor det skal monteres, med en konstant temperatur på min. 18C. I kalde perioder må en påregne noe lenger akklimatiseringstid, gjerne 2 til 3 døgn. En jevn temperatur før og under montering er viktig for sluttresultatet. Det må ikke være endringer i temperatur eller fuktighet den første uken etter montering slik at gulvlimet tørker helt ut før rommet tas i bruk.

MONTERING

Montering av veggbelegget må ikke skje ved temperatur under 18C. Veggen må ha en temperatur på min. 15C, være støvsuget, ren, tørr og fritt for malingsflekker og annen forurensing før montering kan skje. Pass på at alle ruller som brukes i samme rom har samme batch nummer.

Polyflor anbefaler ikke å montere nye veggbelegg på tette og ikke-sugende underlag. Det beste underlaget er ensartet og sugende.

Husk godt arbeidslys, dette er viktig!

Sjekk alltid om vegger er i lodd, spesielt på hver side av hjørner. For store avvik vil skape større problemer med montering og derfor bør vegger rettes av før en går videre med evt. montering av veggbelegg.

Der veggbelegget skal gå utenpå et oppbrettet gulvbelegg, skal veggbelegget overlape gulvbelegget med min 25mm.

Polyclad PRO PU er beregnet for loddrett montering og derfor må det i forkant av montering regnes ut hvor skjøter vil treffes for å unngå at disse kommer i et hjørne. Polyflor anbefaler at en skjøt ikke planlegges nærmere enn 10 cm fra et hjørne.

Hvis det planlegges å montere veggbelegget horisontalt, kan dette utføres på to måter.

A. Sparkle ut overgang mellom veggbelegg og vegg da belegget bygger 1,25mm. Dette gjøres med en egnet sparkel evt. godkjent for våtrom hvis det er behov. Et kapp måles ut slik at det er tilpasset en overlapp på min 25mm over allerede montert veggbelegg.

B. Et kapp måles og tilpasses slik at det kan skjøtes mot allerede montert veggbelegg. Skjøten må sveises.

Når belegget skal montere horisontalt er det viktig å begynne i senter av rommet slik at en monterer belegget mot hver av sidene. Dette vil minimere skjelheter i hjørner når en skal montere fra et hjørne og videre.

LIMING

Følg lim leverandørens instruksjoner og anbefalinger for valg av lim og bruk av gulvlim. Påfør limet med anbefalt limspreder eller rulle og la det luften litt før veggbelegget monteres. Fjern raskt eventuelt limsøl med en fuktig klut. Bruk en håndvase eller utstryker og start med å presse belegget på tvers av lengdene, dette for å fjerne eventuell luft og sikre god kontakt mot limet og veggen. Deretter vals etter stryk i lengderetningen. Denne rutinen gjentas etter ca. 4 timer.

Et våtrom bør ikke tas i bruk der varmt vann kommer på vegg før limet er tørket, normalt etter 7 dager.

SVEISING

Dagen etter eller tidligst 24 timer etter at belegget er limt, kan skjøtene freses. Dette kan gjøres enten manuelt med egnet verktøy eller med elektrisk fugefres.

Sporet bør aldri gå dypere enn 2/3 deler av tykkelsen.

A. Fjern alt støv og smuss før sveising.

B. Hvis ikke annet er avtalt bruk en fargetilpasset tråd og test sveisingen på et avkapp. Når du er fornøyd med varmeinnstillingene og prøvesveisingen, start sveisingen av skjøtene.

C. Når sveistråden fortsatt er varm, utfør første trimming på sveistråden med egnet kniv, Mozart kniv anbefales da denne ikke skader beleggets overflate.

D. Siste trimming av sveistråden utføres når sveistråden er kald.

ANMERKINGER

I de fleste tilfeller vil den angitte monterings anvisningen kunne dekke de fleste spørsmål som gjelder montering av veggbelegget. Hvis du ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med Polyflor Nordic for mer utfyllende informasjon.

For mer informasjon, kontakt Polyflor Nordic, tlf.: 23 00 84 00, firmapost@polyflor.no eller vår hjemmeside www.polyflor.no