

PRODUKTARK OG MONTERINGSANVISNING

Dreneringsmuffe kit 2017



Dreneringsmuffe kit for å lede ut en eventuell lekkasje fra skapet.

I fordelerskapet monteres en av de medfølgende muffene slik at vann fra en eventuell lekkasje føres ut gjennom denne før det når kanten på skapet.

I denne dreneringsmuffen monteres varerør, som igjen kobles til dreneringsmuffe kittet som skal føre vann ut av veggen for å minimere skade ved en eventuell lekkasje.



Figur 1



Figur 2



Figur 3



Figur 4

MONTERINGSANVISNING

- Dreneringsboks monteres på montasjeskinne (bruk medfølgende skruer), eller på spikerslag eller stender. På spikerslag benyttes 4 stk. medfølgende skruer 4,0x70mm. Boksen skal alltid stå så langt frem i vegg som mulig og flukte med forkant av stenderverk, slik at hele veggjennomføringen stikker utenfor stenderverket.
- Hull i veggskive bores med Ø55mm.
- Montér varerørsfeste på boksen, vri 1/4 omdreining på bajonettlåsen slik at merket på varerørsfestet og på boksen er overrett med hverandre.
- Påse at varerøret er stukket inn slik at hele pakningen dekker varerøret.
- Lås varerøret i varerørsfeste med låseringen. Vri 1/4 omdreining slik at merket på låsing og på varerørsfestet er overrett med hverandre (Figur 1).
- Etter at veggskiven er satt opp monteres det tetningsmembran!
Det skal alltid benyttes tetningsmembran på dreneringsmuffe!
Bruk systemets originale tetningsmembran. Tetningsmembran legges i våt smøremembran og overstrykes 2 ganger med smøremembran for å sikre god tetning og vedheft (Figur 2).
- Etter at veggen er ferdig flislagt, kappes boksen til riktig lengde med avskjæringsverktøy, og veggflens monteres (Figur 3).
- Dekkskive monteres med pilen pekende nedover (Figur 4).