

Leggeanvisning Designgulv

Expona Design PU – Kudos PU – Expona Domestic PU – Expona Commercial PU – Bevel Line PU – Megastrong PU

Kontroller at varenummer er riktig i henhold til bestillingen og at alle pakkene har samme trykk-/batch nummer. Ved etterbestilling og annen batch, kan fargeforskjell forekomme. Det tas ikke ansvar for eventuelle feil eller fargeforskjeller dersom gulvbelegget er installert. Vare- og trykk/batch nummer står på pakkene.

Produktene er kun beregnet for innendørs bruk.

Produktet må akklimatiseres.

Det er viktig at produktet ikke utsettes for store temperaturforskjeller før, under og etter legging. Ut og inn av kald/varm bil eller lagring på annet sted enn leggestedet påvirker produktet.

Produktet kan forandre størrelse ved temperatursvingninger.

Gulvbelegget må lagres i samme rom som det skal installeres i minst **1 døgn i 18 til 26°C**. Ideell relativ fuktighet er mellom **40 til 60%**.

Det skal ikke lagres mer enn 5 pakker/esker i høyden. Alle pakker må åpnes i endene.

I kjølige perioder (under 12°C) er det viktig at pakkene åpnes og staver/fliser spres utover gulvet.

Vinterstid anbefales det å bruke god tid på akklimatiseringen. Gjerne 2-3 døgn.

Stabil temperatur

Undergulvet må ha en temperatur på minst **18°C**. En romtemperatur på **18 til 26°C** i rommet er viktig før, under og etter legging. I den samme perioden skal ikke temperaturvariasjonen være mer enn 2°C. Etter leggingen må den samme temperatur opprettholdes i minst 3 døgn. Limet må herde.

Topping og krymping som følge av mangelfull akklimatisering, er ikke grunnlag for reklamasjon.

Ved krymping har produktet vært for varmt, ved topping for kaldt. Dette i forhold til romtemperatur før, under og etter legging.

Dekk til vinduer

Unngå direkte sollys på gulvet. Dekk til vinduer under legging og i minst 3 døgn etter at gulvet er lagt. Limet må herde.

Undergulv

Gamle belegg bør fjernes. Gulvet må være slett jevnt og fritt for olje eller annet som kan gå utover limheften. Løse partikler må fjernes før priming og sparkling.

Tette betonggulv (epoxymaling) og malte gulv anbefaler vi at primes og sparkles, minimum 2mm tykkelse.

Det beste underlaget er sugende med god forankring av limet til underlaget.

Polyflor anbefaler ikke å legge belegg på gammelt gulvbelegg.

Restfuktigheten i betong/anhydrit/gips gulv må ikke overstige **85 % Rf**.

Restfuktigheten i plater (spon) ikke mer enn **12 %**.



Polyflor Nordic

Kjelsåsveien 168 B

0884 OSLO

Tel.: 23 00 84 00

Fax: 23 00 84 10

firmapost@polyflor.no

www.polyflor.no

Leggeanvisning Designgulv, side 2

Expona Design PU – Kudos PU – Expona Domestic PU – Bevel Line PU – Megastrong PU

Undergulv med elektrisk eller vannbåren varme

Varmen i undergulvet må ikke overstige **27^o C**.

Restfuktigheten i betonggulv må ikke overstige **75 % Rf**,
plategulv ikke mer enn **7 %**.

Det er spesielt viktig å være varsom når det er varmekabler i undergulvet.

Gulvvarmen skal være påsatt min. 14 døgn før legging og skal være slått av min. 1 døgn før legging. Gulvvarmen skal ikke slås på før limet er herdet, 2 – 3 døgn.

Legging

Start med å måle opp rommet. Finn en midtlinje og snorslå en strek. Tilpass / fordel flisene før legging.

Benytt en limsparkel som legger igjen 5 – 6 m² per liter. Konferer gjerne med limleverandøren vedrørende lim og sparkel. Påfør lim i passe felt etter streken. Vent til limet er nesten fingertørt før stavene / flisene legges ned. Lim ikke mer enn at limet fortsatt er godt klebende ved legging. **Litt våtere enn heftliming (semivått). Se limanbefaling.**

Ved legging i for tørt lim risikerer man at oversmitting til baksiden blir for dårlig. Legg flisene / stavene nøye etter streken, vals (stryk) omgående til gulvet, begge veier. Skjær og legg alle fliser / staver langs kantene mens limet oversmitter, stryk godt til. Belegget tilskjæres enkelest ved å skjære et snitt i overflaten for så å knekke belegget. Staver legges i parkettmønster, minimum 30 cm avstand mellom endene. Vær nøye med legging for å unngå trapping. Vals gulvet godt begge veier. Lim så neste felt og fullfør leggingen.

Nater

Det er viktig at natene akklimatiseres på samme måte som belegget. Ikke strekk natene under legging.

Generelt

Unngå store belastninger på gulvet de første 48 timer.

Vått lim fjernes omgående med en fuktig klut. Tørt lim med rødsprit/ whitesprit.

Unngå bruk av for mye vann de første dagene, vent 2 – 3 døgn med rengjøring. Limet må herde.

Lim

Følgende lim anbefales i samarbeide med limleverandøren:

Uzin KE 2000 S
Casco Proff Extra
Thomsit K188
eller tilsvarende



Polyflor Nordic

Kjelsåsveien 168 B

0884 OSLO

Tel.: 23 00 84 00

Fax: 23 00 84 10

firmapost@polyflor.no

www.polyflor.no

For ytterligere informasjon kontakt oss på telefon 23 00 84 00 eller send en e-post til firmapost@polyflor.no