

Vedlikehold – ESD gulv

Finesse SD, Polyflor SD, OHMega EC

Byggrengjøring

- * Fei, mopp eller støvsug gulvet for å fjerne støv, skitt og avfall.
 - * Ved lettere nedsmussing, mopp gulvet med en fuktig mopp med et nøytralt vaskemiddel blandet ut etter leverandørens anvisninger.
- Eller
- * Ved stor tilsmussing, påfør et alkalisk vaskemiddel blandet ut etter leverandørens anvisninger på gulvet og la det ligge lenge nok til å reagere med skitten. Bruk en skuremaskin med skurepad og maskinskur gulvet. Sug opp søla med en våtstøvsuger. Skyll gulvet nøye med rent, varmt vann. Sug opp med våtstøvsuger og la tørke helt.

Påføring av voks eller polish

Vanlige polisher, tilgjengelig i handelen skal **ikke** påføres Polyflor ESD gulv, fordi de hindrer gulvets ledeevne.

Polisher beskrevet som "antistatiske" er klassifisert etter en annen standard enn gulvbelegget og må sees på og behandles som om de er vanlige polisher når det gjelder statisk kontroll og må derfor ikke benyttes.

Ledende polisher anbefalt av Polyflor kan påføres hvis man nøye følger leverandørens anvisninger.

Før påføringen, vær sikker på at gulvet er godt skrubbet. Dette vil sørge for en god kontakt mellom polishen og gulvoverflaten. Ta alltid kontakt med Polyflor hvis polishbehandling med ledende polish overveies.

Daglig vedlikehold

Hypigheten for de ulike behandlingene varierer med type trafikk og intensiteten.

- * Først, fei, mopp eller støvsug for å fjerne løs skitt og støv.
- * Deretter, mopp steder som er utsatt for skitt ofte. Gjenstridige svarte merker kan fjernes ved å bruke senterskiven på en pad og en liten mengde ufortynnet alkalisk vaskemiddel. Plasser skiven under hælen og gni. Dette skaper et maksimalt trykk. Skyll med rent, varmt vann og la det tørke.
- * Så, alt etter brukerens ønsker og utstyr tilgjengelig, bruk en av følgende vedlikeholdsmetoder:

Bruk et alkalisk rensemiddel, fortynnet etter leverandørens anvisninger og spray en fin sky på gulvet. Bruk en skuremaskin med en egnet pad og polér gulvet. Bruk en skuremaskin med en egnet pad og polér opp til ønsket glans. Skitten som sitter i paden må fjernes nøye etter bruk. Gjør man ikke dette, ender man opp med et blankt, men skittent gulv.

Eller



Polyflor Nordic
 Kjelsåsveien 168 B
 0884 OSLO
 Tel.: 23 00 84 00
 Fax: 23 00 84 10
firmapost@polyflor.no
www.polyflor.no

Bruk et alkalisk rensmiddel, fortynnet etter leverandørens anvisninger, mopp gulvet og la det tørke helt. Bruk highspeedmaskin og polér gulvet til ønsket glans.

MERK: Ved bruk av highspeedmaskin er det viktig at maskinen beveges hele tiden. Dette for å unngå at gulvet blir for varmt. Som en ekstra sikkerhetsforanstaltning anbefaler vi å spraye på rent vann for å "smøre" paden.



Polyflor Nordic
Kjelsåsveien 168 B
0884 OSLO
Tel.: 23 00 84 00
Fax: 23 00 84 10
firmapost@polyflor.no
www.polyflor.no