

Produktinformasjon



Erstatter: 18.09.2003

Dato: 25.08.2005



Casco Vegglim Pro

3424

Beskrivelse

Vegglim

Bruksområde

For glassfibervev, akryl- og vinylstrukturtapet samt vinyltapet med papirbakside i tørre rom. Påfør limet med rull eller pensel. Tett fin glassfibervev bør limes med Premium Vegglim eller Aqua Våtromslim.

TEKNISKE DATA

Basis

Stivelsesmodifisert dispersjonslim

Farge

Hvit

Egenvekt

Ca. 1040 kg/m³

Tørrestoff

Ca. 16 %

pH

Ca. 5,4

Redskap

Malerulle og pensel

Konsistens

Smidig, tixotrop

Forbruk

1 ltr. Til ca. 5 m²

Påføringstemperatur

Min. + 18°C

Monteringstid

Glassfibervev 0-15 min. Struktur- og vinyltapet 0-30 min.

Rengjøring

Vått lim med vann. Tørket lim fjernes med rødsprit og vann eller Tusj- og Flekkfjerner.

Lagringstid

1 år i lukket pakning over + 10°C

Emballasje

15 liter

HELSE OG MILJØ

Brannfare

Ingen

Helsefare

Produktet er vurdert ikke merkepliktig
Se også vårt **HMS-datablad**

Informasjonen er basert på laboratorieforsøk og lang praktisk erfaring. Opplysningene er gitt for å hjelpe den aktuelle bruker å finne den optimale arbeidsmetoden. Ettersom arbeidsforhold i det enkelte tilfelle ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de lokale påvirkninger.

Vi kan kun ta ansvar for kvaliteten på våre produkter. Luftfuktighet, temperatur mm vil påvirke resultatet. Vi vil derfor alltid anbefale testing og kontinuerlig kontroll.



Akzo Nobel Dekorativ AS
Casco

Postboks 565 1411 Kolbotn
Kundeservice 66 81 94 00
Downloaded via www.casco.no

BRUKSANVISNING**Forbehandling**

Fjern løs papirtapet og vinylsjiktet på gamle vinyltapeter. Malte flater slipes, vaskes med Casco Grovrent og skylles. Sparkle ut ujevnheter. Svake og sterkt sugende underlag forlimes med 1 del lim og 2 deler lim.

**Montering av glass-
fibervev**

Fordel et jevnt sjikt på underlaget. Monter veven kant i kant, eller med overlapp som skjæres med tapetkniv. Press fast med stål- eller plastsparkel. Overmaling kan skje neste dag.

**Montering av struktur-
eller vinyltapet**

Fordel et jevnt sjikt på tapetens bakside. Legg sammen tapetlengden og la den ligge 5 minutter, max. 30 minutter. OBS! Følg materialfabrikantens anvisninger. Monter tapetet (normalt kant i kant) og press fast med plastsparkel eller tapetbørste. Monteringstiden påvirkes også av luftfuktighet og temperatur.