



Floor Expert

Side 01/02
Dato 28.10.2015

Erstatter NY



CascoProff Conductive

Spesialgulvlim for ledende materialer som vinyl, tepper, linoleum og gummi.

- ledende i henhold til EN 14259
- kun våtliming
- inneholder ledende fibre
- inneholder ikke alkylfenoletoksilater (APEO) eller flyktige løsemidler

TEKNISKE DATA

Basismateriale: kopolymer akryldispersjon med ledende tilsetninger
Farge: grå
Løsemiddel: vann
Konsistens: tiksotropisk
Tetthet: ca. 1260 kg/m³
Tørrestoff: ca. 76 %
Viskositet: ca. 32 000 mPa·s, Brookfield RVT, sp. 6, 20 opm, 25 °C
Flammepunkt: –
pH: ca. 8,0

OPPLYSNINGER OM BRUK

Arbeidstemperatur: +18 til +23 °C og 20 til 70 % RF
Blanding: omrøres før bruk
Verktøy: tannsparkel, f.eks. Casco hardmetallsparkel 6118 eller 6121
Forbruk: 1 liter / 3–3,5m²
Monteringstid: våtliming ca. 0–20 minutter, avhengig av underlagets absorpsjonsegenskaper, temperaturen og den relative luftfuktigheten

Bestandighet: ledningsevne i henhold til NS-EN14259 3 x 10⁵ Ω. God varmebestandighet, også mot sollys
Holdbarhet ved lagring: minst 12 måneder hvis oppbevart ved minimum +10 °C i godt lukket emballasje – skal ikke utsettes for temperaturer under 0 °C eller over 30 °C

Materiale	Absorberende undergulv
Gummi	3–3,5 m ² /l
Vinyl	3–3,5 m ² /l
Linoleum	3–3,5 m ² /l
Tepper	3–3,5 m ² /l

MILJØASPEKTER

Håndtering og rengjøring

Renslighet er viktig når man jobber med lim. Derfor bør du alltid jobbe grundig og systematisk for å unngå unødvendig søl.

Ved hudkontakt, vask med såpe og vann.

Rengjør påføringsredskaper med vann før limet herder. Herdet lim løses opp i rødsprit.

Du finner mer informasjon i sikkerhetsdatabladet, under klassifisering, sammensetning og egenskaper.

FORBEHANDLING

Før du legger materialet, må du forsikre deg om at underlaget er rent, plant og støvfritt.

PÅFØRING

Maks. fuktighet i betong: 85 % RF, fuktighet i sponplate: 8–12 %. Ledende materialer på absorberende undergulv skal alltid monteres i vått lim.

GULV

PÅ PORØSE UNDERGULV

1. Overflatestyrken på undergulvet må være minst 1,0 mPa. (Sponplater som undergulv må avrettes med 12 mm sementbasert avrettingsmasse.) Påfør limet med en tannsparkel (6118 eller 6121). Bruk ikke mer lim enn nødvendig for å sikre god oversmitting i den oppgitte åpentiden.



Floor Expert

2. Monter materialet umiddelbart eller etter en svært kort åpentid. Press omhyggelig ut all luft og forsikre deg om at det er god kontakt mellom limet og materialet. For beste resultat, bruk en gulvalse.

3. Kontroller at hele materialet har full kontakt med limet.

PÅ IKKE-PORØSE UNDERGULV

Lag et absorberende undergulv ved å bruke en gulvavrettingsmasse med lav krymping og god klebeevne til undergulvet til å bygge opp et lag på 2–3 mm. Deretter utføres limingen i løpet av våtlimingsstadiet for bedre sikkerhet. Følg monteringsinstruksene for porøse undergulv.

Ved monering av kopperstrimler, bruk CascoProff Conductive.

Følg materialprodusentens anbefalinger om montering, temperatur og RF.

RENGJØRING

Vått lim kan vaskes av med vann. Bruk Casco Limvask eller rødsprit til å fjerne halvherdet eller herdet lim.

FORPAKNING

10 liter

FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

Informasjonen i dette dokumentet er basert på laboratorietester og praktisk erfaring, og kan anses som en veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold er utenfor vår kontroll, tar vi imidlertid ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar er begrenset til eventuell personskade eller skade på eiendom som beviselig skyldes feil og mangler i produkter som vi har produsert.

Sertifisert i henhold til:



Sika Norge AS

Postadresse:
Postboks 71
2026 SKJETTEN
Telefon: +47 67 06 79 00
Web: www.casco.no

