

MONTERINGSANVISNING FOR HØIAX VEGGBOKS

Høiax veggboкс leveres i tre utførelser:

- 1/2"x15x2,5mm for skruakupling for 12 og 15mm Pex med 25mm varerør (art. nr 512 56 03)
Passer for kupling 12mm (art. nr 5125153) og 15mm (art. nr 512 51 54).
- 1/2"x15x2,5mm med innstikkskupling "Push Fit" for 25mm varerør (art. nr 512 53 38), se baksiden.
- 1/2"x18x2,5mm for skruakupling for 18mm Pex med 28mm varerør (art. nr 512 56 04)
Pex kupling (art. Nr 5125155) kommer i tillegg.



- Veggboксen monteres på montaseskinne eller på spikerslag eller stender. På spikerslag benyttes evt. avstandsstykke (art. nr 512 53 42). Boksen skal alltid stå så langt frem i vegg som mulig og flukte med forkant av stenderverk, slik at hele veggjennomføringen stikker utenfor stenderverket. Hull i veggskive bores $\varnothing 55\text{mm}$.
- Pex-kuplingen trekkes først til for hånd, deretter ca 1/4 til 1/2 omdreining slik at splitten i klemringen lukkes. For Push Fit, se baksiden.
- Montør varerørsfestet på boksen, bruk kun håndkraft.
- Montør deretter varerøret. Påse at varerøret er stukket helt gjennom pakningen og trekk til med håndkraft til mutteren treffer stoppekanten.
- Etter at veggskiven er satt opp monteres det alltid tetningsmembran når boksen er plassert i våt sone. Bruk systemets originale tetningsmembran (art. nr 512 56 39). Tetningsmembranen legges i våt smøremembran og overstrykes 2 ganger med smøremembran for å sikre god tetning og vedheft.
- Etter at veggen er ferdig flislågt, kappes boksen til riktig lengde med avskjæringsverktøy (art. nr 512 56 35) og veggflens (art. nr 512 53 41) settes inn.