

Sundolitt® Drensplater



Monteringsveiledning

Kjellerveggene fuktsikres ved hjelp av sement mørtel eller annet egnet produkt. Lettklinker må slemmes med 2 lag. Nedre del av vegg kan sikres ytterligere ved å påføre en smøremembran.

Sundolitt® Drensplate monteres med filtduk ut og i stående posisjon, dvs riller vertikalt.

Platene kan festes med sementbasert lim og/eller plugger. Platene monteres tett sammen med not og fjær. Filtduken skal legges over på neste plate etter hvert som montasje skrider frem. På utvendige hjørner tettes eventuelle hulrom med skum og ekstra filtduk benyttes ved behov.

Avsluttes Sundolitt® Drensplate ett stykke opp på vegg benyttes ferdig tilpasset avslutningslist på toppen av platen. Avslutningslisten skrues i veggen. Husk fugemasse i hullene og mellom vegg og list.

Sundolitt® Drensplate føres helt opp under utvendig kledning og masser tilbakefylles. Over bakkenivå fjernes filtduk og platene pusses eller kles på annen måte.



I området hvor drensledning ligger, fylles det opp med pukklaget og nederste del av filtduken på drensplatene legges over pukklaget. Kontroller at drensledning ikke ligger over innvendig gulvhøyde (bør ligge min 10 cm under) og at drensledningene minimum har ett fall på 1:200. Øvrig tilbakefylling kan nå gjøres, vis aktsomhet ved tilbakefylling.



Toppliste i rustfritt stål



Festeplugg med sentertapp