

DERBIMASTIC S

Bituminøs fugemasse for overganger, detaljer og



Beskrivelse

- ▶ DERBIMASTIC S er designet for fuging av takprofiler, overganger, gjøre små og vanskelige detaljer vanntette samt å styrke svake områder av den bituminøse membranen.

Fordeler

- ▶ Ideelt vanntettende klebemiddel for alle kontaktflater mellom takmembranen og diverse takdetaljer som piper, ventilasjonspiper, takvindu, regnvannsutløp dekkstein etc.
- ▶ Kan brukes til å tette nødreparasjoner
- ▶ Beholder sin fleksibilitet og gir en holdbar vanntett overflate
- ▶ Resistent for de fleste typer klima
- ▶ Enkel og flammefri fylling av sprekker og blærer i gamle bituminøse takmembraner
- ▶ UV resistent
- ▶ Glimrende klebemiddel til forskjellige underlag som bituminøse produkter, betongstein, tre, isolerende plater, metaller etc.

Bruk

Forbruk:	- varierer etter bruken
Utstyr:	- tekkeskje - håndpumpe K600 og K2 - pneumatisk FUGEPISTOL K4
Rensemiddel:	DERBICLEAN NT

Forpakning

Spann á :	5kg / 12 kg / 25 kg
Patrøner á :	310 ml
Pølser á :	600 ml / 2kg
Merk :	25 kg kanner er tilgjengelig med polyetylen ECO-bag, beholder kanneren ren både under og etter bruk, begrenser kjemisk avfall til kun ECO-bagen.

Tekniske data

Tetthet:	1,3 kg/l
Ikke-flyktige bestanddeler:	85 %
Flashpoint (Pensky Martens cc):	49°C

Lagring

I lufttett forpakning, i ventilerte rom, holdes unna varmekilder.



DERBIGUM NORGE AS



Instruksjoner for bruk

A/ Overflatebehandling

A



- Påfør DERBIMASTIC S på en ren og tørr overflate, som har blitt børstet for å fjerne all løs materie.
- På absorberende overflater anbefales det å først legge et lag med DERBIPRIMER (S, GC eller E), og la dette tørke.

B/ Påfør DERBIMASTIC S

B



- På gamle bituminøse takmembraner, bruk DERBIMASTIC S for å reparere glipper, sprekker og blærer. Blærer bør kuttes på tvers, tørkes ut for så å fylles med DERBIMASTIC S. Legg glassfiberduk som forsterkning i 2 lag DERBIMASTIC S.
- På et nytt tak, bruk DERBIMASTIC S som en vanntettende finish. For dette formålet er DERBIMASTIC S tilgjengelig i patroner og i pølser for å brukes med håndpumpe, K2 og den pneumatiske Mastic Gun K4.
- DERBIMASTIC S kan brukes for alle fleksible vanntette kontaktpunkter mellom den vanntette membranen og for eksempel piper, ventilasjonsrør og andre små gjennomføringer. Den er også den ideelle løsningen for vanskelige detaljer eller for nødreparasjoner.
- Fleksible beslag kan lages med to lag DERBIMASTIC S og glassfiber forsterkning.
- Overflaten kan bli utjevnet ved å bruke en varm avrundet tekkeskje. DERBIMASTIC S kan bli påført betong, sement, fibersement, metall, pvc og polyester.

