

DERBIPAINTE

Matt akrylmalning for bituminøse membraner

Beskrivelse

- ▶ DERBIPAINTE er en vannbasert akrylmalning beregnet for estetiske formål på slette vannrette membraner.

Fordeler

- ▶ Tilgjengelig i forskjellige farger
- ▶ Gjør vannrettende membraner mer estetiske
- ▶ Gir ekstra UV-beskyttelse
- ▶ Hvit og lysegrå fungerer som et varmeskjold, og reduserer overflatetemperaturen betraktelig
- ▶ Sikker å bruke og miljøvennlig til alle formål
- ▶ Vannbasert emulsjon, ikke-brennbar
- ▶ Gir effektiv beskyttelse mot mosedannelse
- ▶ Forbedrer kvaliteten av resirkulert regnvann
- ▶ Tørker hurtig
- ▶ Kan påføres alle typer værbestandige bituminøse membraner
- ▶ Kombinerer ekstra beskyttelse og estetikk

Farger

Hvit, lysegrå, svart, terrakotta

Bruk

- Forbruk : På ny, slett takmembran :
0,20 l/m²/lag (avfett først med renseprodukt og vann), påfør 2 lag
- På eldre takmembraner :
Ren : 5m²/l/lag, påfør 2 lag
Med sand eller granulát : første lag 20% uttynnet med vann: 0,3 - 0,4 l/m²
andre lag, ikke uttynnet: 0,3 l/m²
- Utstyr : - rull eller kost
- luftfri sprøytepipett med en 36/50 eller 31/40 sprøytespiss for større overflater
eller 27/40 for mindre overflater
- Rensemiddel : vann, straks etter bruk
- Behandlingsforhold : Tørketid: Støvfritt: 1 time
Regnfritt: 6 timer
Nytt lag: 6 timer
Herdning: 24 timer
- Frost: 24 timer etter påføring
- Underlags temp.: min. 5°C
Luft temp.: min. 5°C

Forpakning

Spann á : 10 l

Tekniske data

Tetthet : 1,3 – 1,4 kg/l
Ikke-flyktige bestanddeler : 65 %
Flashpoint Pensky Martens cc : ikke-gjeldende

Lagring

På hylle: (i uåpnede lufttette spann) : 12 måneder. Holdes frostfritt, med en temperatur fra 5-35°C.



RAL 9001

White

RAL 7037

Light grey

RAL 9017

Black

RAL 8023

Terracotta



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



DERBIGUM NORGE AS

Utførelse ?

Instruksjoner

A/ Klargjøring av overflaten for bituminøs membran



- Gamle tak må børstes rene for å fjerne all løs materie. Fjern alle spor av mose. Sprekker og blemmer kan repareres med DERBIMASTIC S.
- Nye tak må renses og avfettes. Fukt overflaten, påfør ett konsentrert rensmiddel, la det virke for så å fjerne det med en hard børste.
- Rens nøye med vann (bruk helst høytrykk)(*).
- La overflaten tørke grundig før påføring av DERBIPAINTE.



B/ Klargjøring av overflaten for fibersement



- Fjern all mose ved å bruke en høytrykksspyler eller børste.
- På porøse og værbitte overflater påfør IBAFIX festemiddel for å regenerere underlagets heftegenskaper.
- La overflaten tørke grundig før påføring av DERBIPAINTE.



C/ Påfør DERBIPAINTE E



- Rør grundig før bruk
- Påfør ved å bruke en flat børste, rull eller en luffri sprøytepipist med 36/50 eller 31/40 sprøytespiss for større overflater og 27/40 for mindre overflater.
- Påfør minst 2 lag med DERBIPAINTE E til perfekt dekking er oppnådd.



(*) Kobl avløpsrørene fra vannranken og installer en midlertidig forbindelse til dreneringssystemet via ett fleksibelt rør, (gjelder ved gjenvinning av takvann). Ikke spyl mot omleggskjøter med høytrykksspyler.